Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0





Przepisy prawne

Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia.

Gwarancja firmy SMA

Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie www.SMA-Solar.com.

Licencje na oprogramowanie

Licencje na oprogramowanie można wyświetlić na interfejsie użytkownika produktu.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe są zastrzeżone, nawet jeśli nie są specjalnie oznaczone. Brak oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal Niemcy Tel. +49 561 9522-0 Faks +49 561 9522-100 www.SMA.de E-mail: info@SMA.de Stan na dzień: 06.06.2018 Copyright © 2018 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2

1	Info	rmacje na temat niniejszego dokumentu	6		
	1.1	Zakres obowiązywania	. 6		
	1.2	Grupa docelowa	. 6		
	1.3	Treść i struktura dokumentu	. 6		
	1.4	Rodzaje ostrzeżeń	. 6		
	1.5	Symbole w dokumencie	. 7		
	1.6	Wyróżnienia zastosowane w dokumencie	. 7		
	1.7	Nazwa stosowana w dokumencie	. 8		
	1.8	Dalsze informacje			
2	Bez	pieczeństwo	9		
	2.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	. 9		
	2.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	. 9		
3	Zak	res dostawy	12		
Λ	Widek urządzenia				
-	4 1				
	4.1				
	4.Z	Symbole na produkcie			
	4.5	ziącza i funkcje			
_	4.4	- ·	10		
Э	Mor	1rdz	18		
	5.1	Warunki montażu 1			
	5.2	Montaż talownika	. 20		
6	Pod	łączenie elektryczne	22		
	6.1	Widok obszaru przyłączy	. 22		
	6.2	Przyłącze AC	. 22		
		6.2.1 Warunki wykonania przyłącza AC	. 22		
		6.2.2 Podłączanie falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej	. 24		
	63	6.2.3 Podłączanie dodatkowego uziemienia	. 25		
	6.1	Podłączanie wsadzoń PS485	. 20		
	6.5	Montaż antony WIANI			
	6.6				
	0.0	6.6.1 Warunki wykonania przyłącza DC	. 30		
		6.6.2 Przygotowanie wtyków DC	. 30		
		6.6.3 Podłączanie generatora fotowoltaicznego	. 33		
			0.5		

7	Urucł	nomienie	37
	7.1	Sposób postępowania w celu uruchomienia	37
	7.2	Uruchamianie falownika	37
	7.3	Wybór opcji konfiguracji	39
8	Obsłu	ıga	43
	8.1	Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika	43
		8.1.1 Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez Ethernet	43
		8.1.2 Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez WLAN	43
		8.1.3 Nawiązywanie połączenia poprzez Ethernet w sieci lokalnej	45
	82	6.1.4 Nawiązywanie połączenia poprzez w LAIN w sieci lokalnej Logowanie i wylogowanie z interfeisu użytkownika	40 47
	8.3	Struktura strony startowej interfeisu użytkownika	49
	8.4	Uruchomienie asvstenta instalacii	51
	8.5	Aktywacia funkcii WPS	52
	8.6	, Włączanie i wyłączanie WLAN	53
	8.7	Wyłączanie dynamicznego wskazania mocy	54
	8.8	Zmiana hasła	55
	8.9	Zmiana parametrów użytkowych	55
	8.10	Ustawianie zestawu danych krajowych	56
	8.11	Konfiguracja zarządzania zasilaniem	57
	8.12	Konfiguracja funkcji Modbus	58
	8.13	Aktywowanie odbioru sygnałów sterujących (dotyczy tylko Włoch)	59
	8.14	Wyłączanie układu monitorowania przewodu ochronnego	60
	8.15	Ustawianie prądu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego	60
	8.16	Zapisanie konfiguracji do pliku	60
	8.17	Zastosowanie konfiguracji z pliku	61
	8.18	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	61
9	Odłą	czanie falownika spod napięcia	62
10	Czysz	zczenie falownika	64
11	Diagr	nostyka błędów	65
	11.1	Zapomnienie hasła	65
	11.2	Komunikaty o zdarzeniach	66
	11.3	Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania zawarcia doziemnego	83
12	Wyłą	czenie falownika z użytkowania	88
13	Dane	techniczne	91

		13.1.2 Sunny Tripower 5.0 / 6.0	93
	13.2	Dane ogólne	95
	13.3	Warunki klimatyczne	96
	13.4	Zabezpieczenia	96
	13.5	Wyposażenie	97
	13.6	Momenty dokręcania	97
	13.7	Pojemność pamięci danych	97
14	Kont	akt	98
15	Dekle	aracja zgodności UE1	00

1 Informacje na temat niniejszego dokumentu

1.1 Zakres obowiązywania

Niniejszy dokument dotyczy:

- STP3.0-3AV-40 (Sunny Tripower 3.0)
- STP4.0-3AV-40 (Sunny Tripower 4.0)
- STP5.0-3AV-40 (Sunny Tripower 5.0)
- STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0)

1.2 Grupa docelowa

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla specjalistów i użytkowników. Czynności, które w niniejszym dokumencie są oznaczone symbolem ostrzeżenia i słowem "Specjalista", wolno wykonywać jedynie specjalistom. Czynności, których wykonanie nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, nie są oznakowane i może je wykonać również użytkownik. Specjaliści muszą posiadać następujące kwalifikacje:

- Znajomość zasady działania oraz eksploatacji falownika
- Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas montażu, napraw i obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych
- Wykształcenie w zakresie montażu oraz uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych
- Znajomość odnośnych przepisów, norm i dyrektyw
- Znajomość i przestrzeganie treści niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa

1.3 Treść i struktura dokumentu

Niniejszy dokument zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konfiguracji i obsługi produktu, diagnozowania usterek, wycofania produktu z eksploatacji, a także opis obsługi interfejsu użytkownika produktu.

Aktualna wersja dokumentu oraz szczegółowe informacje o produkcie są dostępne w formacie PDF na stronie www.SMA-Solar.com.

Zawarte w tej instrukcji ilustracje przedstawiają wyłącznie najważniejsze szczegóły i mogą odbiegać od rzeczywistego produktu.

1.4 Rodzaje ostrzeżeń

Przy użytkowaniu urządzenia mogą wystąpić następujące ostrzeżenia.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.

A OSTRZEŻENIE

Wskazuje na ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

A PRZESTROGA

Wskazuje na ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała.

UWAGA

Wskazuje na ostrzeżenie, którego zignorowanie może prowadzić do powstania szkód materialnych.

1.5 Symbole w dokumencie

Symbol	Objaśnienie	
i	Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpły- wu na bezpieczeństwo.	
	Przykład	
	Warunek, który musi być spełniony dla określonego celu.	
V	Oczekiwany efekt	
×	Możliwy problem	
A SPECJALISTA	Symbol wskazujący na czynności, które wolno wykonywać wyłącznie specja- listom.	

1.6 Wyróżnienia zastosowane w dokumencie

Wyróżnienie	Zastosowanie	Przykład
pogrubienie	 Komunikaty Przyłącza Elementy na interfejsie użytkownika Elementy, które należy wybrać. Elementy, które należy wprowadzić. 	 Podłączyć żyły do zacisków przyłączeniowych od X703:1 do X703:6. W polu Minutes (Minuty) wprowadzić wartość 10.

Wyróżnienie	Zastosowanie	Przykład
>	 Łączy ze sobą kilka elementów, które należy wybrać. 	• Przejść do Settings > Date .
[Przycisk ekranowy] [Przycisk]	 Przycisk ekranowy lub przycisk, który należy nacisnąć. 	• Wybrać przycisk [Enter].

1.7 Nazwa stosowana w dokumencie

Pełna nazwa	Nazwa stosowana w niniejszym dokumen- cie
Sunny Tripower	Falownik, produkt

1.8 Dalsze informacje

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.SMA-Solar.com.

Tytuł i treść informacji	Rodzaj informacji
"Application for SMA Grid Guard Code"	Formularz
"PUBLIC CYBER SECURITY - Guidelines for a Secure PV System Communication"	Informacja techniczna
"Efficiency and Derating"	Informacja techniczna
Sprawność oraz ograniczenie parametrów znamionowych falowni- ków firmy SMA	
"Measured Values and Parameters"	Informacja techniczna
Zestawienie wszystkich parametrów użytkowych falownika i dostęp- ne ustawienia	
"SMA Modbus® Interface"	Informacja techniczna
Lista rejestrów produktowych SMA Modbus	
"SMA Modbus® Interface"	Informacja techniczna
Informacje dotyczące uruchamiania i konfiguracji interfejsu SMA Modbus	
"SunSpec® Modbus® Interface"	Informacja techniczna
Lista rejestrów produktowych SunSpec Modbus	
"SunSpec® Modbus® Interface"	Informacja techniczna
Informacje dotyczące uruchamiania i konfiguracji interfejsu SunSpec Modbus	
"Temperature Derating"	Informacja techniczna

2 Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Sunny Tripower jest beztransformatorowym falownikiem fotowoltaicznym, który przekształca prąd stały wytwarzany przez generator fotowoltaiczny na trójfazowy prąd przemienny o parametrach wymaganych przez publiczną sieć elektroenergetyczną i dostarcza go do niej.

Falownik jest przeznaczony do użytkowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Falownik wolno eksploatować tylko z generatorami fotowoltaicznymi drugiej klasy ochronności wg normy IEC 61730, klasy zastosowania A. Należy stosować moduły fotowoltaiczne, które mogą współpracować z falownikiem.

Produkt nie posiada transformatora ani separacji galwanicznej. Produkt nie może być eksploatowany z modułami fotowoltaicznymi o uziemionych wyjściach. W przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu. Produkt może być eksploatowany z modułami fotowoltaicznymi o uziemionej ramie.

Moduły fotowoltaiczne o dużej pojemności elektrycznej w stosunku do potencjału ziemi mogą być stosowane tylko wtedy, gdy ich pojemność sprzęgająca nie przekracza 2,25 µF (informacje dotyczące obliczania pojemności sprzęgającej zawiera informacja techniczna "Leading Leakage Currents" dostępna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).

Należy bezwarunkowo przestrzegać dozwolonego zakresu roboczego oraz wymagań związanych z instalacją dla wszystkich komponentów.

Produkt wolno używać wyłącznie w tych krajach, w których posiada on homologację krajową lub zezwolenie wydane przez firmę SMA Solar Technology AG i operatora sieci przesyłowej.

Produkt wolno stosować wyłącznie w sposób opisany w załączonych dokumentach i zgodnie z normami oraz wytycznymi obowiązującymi w miejscu montażu. Używanie produktu w inny sposób może spowodować szkody osobowe lub materialne.

Wprowadzanie zmian w produkcie, na przykład poprzez jego modyfikację lub przebudowę, wymaga uzyskania jednoznacznej zgody firmy SMA Solar Technology AG w formie pisemnej. Wprowadzanie zmian w produkcie bez uzyskania stosownej zgody prowadzi do utraty gwarancji i rękojmi oraz z reguły do utraty ważności pozwolenia na eksploatację. Wyklucza się odpowiedzialność firmy SMA Solar Technology AG za szkody powstałe wskutek wprowadzania tego rodzaju zmian.

Użytkowanie produktu w sposób inny niż określony w punkcie "Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem" jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem.

Dołączone dokumenty stanowią integralną część produktu. Dokumenty te należy przeczytać, przestrzegać ich treści i przechowywać miejscu, w którym będą zawsze łatwo dostępne.

Tabliczka znamionowa musi znajdować się na stałe na urządzeniu.

2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu.

Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia w generatorze fotowoltaicznym

Generator fotowoltaiczny generuje pod wpływem światła niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na przewodach DC i innych elementach falownika będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. W przypadku odłączenia wtyków DC od falownika pod obciążeniem może dojść do powstania łuku elektrycznego, który powoduje porażenie prądem elektrycznym i oparzenia.

- Nie wolno dotykać odsłoniętych końcówek przewodów.
- Nie wolno dotykać przewodów DC.
- Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem.
- Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
- Usuwanie usterek należy powierzać wyłącznie specjalistom.
- Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek występowania w falowniku wysokiego napięcia

Dotknięcie elementów wewnątrz falownika będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. Niektóre elementy potrzebują na rozładowanie minimum 5 minut od wyłączenia falownika.

• Nie otwierać falownika.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem przy dotknięciu nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora

Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora prowadzi do śmierci lub niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

 Ramę modułów fotowoltaicznych, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów lokalnych.

\Lambda NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym przy zwarciu

Przy wystąpieniu zwarcia doziemnego na elementach instalacji może się pojawić napięcie. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Przed rozpoczęciem prac produkt należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Kable generatora fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
- Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i podstawy generatora fotowoltaicznego.
- Nie wolno podłączać do falownika ciągów modułów fotowoltaicznych ze zwarciem doziemnym.

A PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać.

• Podczas pracy wolno dotykać tylko pokrywy obudowy falownika.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez środki czyszczące

Stosowanie środków czyszczących może spowodować uszkodzenie produktu i jego części.

• Produkt i jego części składowe wolno czyścić wyłącznie ściereczką zwilżoną czystą wodą.

3 Zakres dostawy

Należy sprawdzić, czy dostarczone urządzenie jest kompletne i czy nie posiada widocznych zewnętrznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.



Ilustracja 1: Części wchodzące w zakres dostawy produktu

Pozycja	Liczba	Nazwa
А	1	Falownik
В	1	Uchwyt ścienny
С	3	Śruba z łbem soczewkowym M5x12
D	2	Wtyk DC dodatni
E	2	Wtyk DC ujemny
F	4	Zaślepka uszczelniająca
G	1	Wtyk AC
Н	1	Tulejka ochronna RJ45: nakrętka złączkowa, wkładka uszczelniają- ca, tuleja gwintowana
	1	Antena WLAN
J	1	Skrócona instrukcja

4 Widok urządzenia

4.1 Opis produktu



Ilustracja 2: Konstrukcja produktu

Pozycja	Nazwa
A	Rozłącznik izolacyjny DC
В	Diody LED Diody LED informują o stanie roboczym falownika.
С	Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu. Tabliczka znamionowa musi znajdować się na produkcie przez cały czas. Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje: • Typ urządzenia (Model) • Numer seryjny (Serial No. lub S/N) • Data produkcji (Date of manufacture) • Parametry urządzenia

4.2 Symbole na produkcie



Objaśnienie



Niebezpieczeństwo

Ten symbol wskazuje na konieczność dodatkowego uziemienia produktu, jeśli w miejscu jego instalacji wymagane jest stosowanie drugiego przewodu uziemiającego lub wyrównanie potencjału.

Symbol	Objaśnienie
<u>A</u>	Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym Produkt pracuje pod wysokim napięciem.
	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią Podczas pracy produkt może się bardzo rozgrzać.
5 min	Zagrożenie życia wskutek występowania w falowniku wysokiego napięcia – należy poczekać 5 minut. W elementach falownika znajdujących się pod napięciem występuje wysokie napięcie, które może doprowadzić do zagrożenia życia wskutek porażenia prądem elektrycznym. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.
	Przestrzegać dokumentacji Należy przestrzegać treści wszystkich dokumentów dołączonych do produk- tu.
	Przestrzegać dokumentacji Wraz z czerwoną diodą LED ten symbol sygnalizuje usterkę.
~	Falownik Wraz z zieloną diodą LED ten symbol sygnalizuje stan pracy falownika.
+>	Transmisja danych Wraz z niebieską diodą LED ten symbol sygnalizuje stan połączenia sieciowe- go.
	Przewód ochronny Ten symbol oznacza miejsce, w którym należy podłączyć przewód ochronny.
AC 3N 🔨	3-fazowy prąd przemienny z przewodem neutralnym
	Oznakowanie WEEE Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi w miejscu montażu przepisami doty- czącymi utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
CE	Oznakowanie CE Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.
	RCM (Regulatory Compliance Mark) Produkt spełnia wymogi stosownych australijskich norm.

4.3 Złącza i funkcje

Falownik posiada na wyposażeniu następujące złącza i funkcje:

Interfejs użytkownika do monitorowania i konfiguracji

Produkt jest wyposażony seryjnie w zintegrowany serwer sieciowy z interfejsem użytkownika do konfiguracji i monitorowania produktu. Interfejs użytkownika w produkcie można otworzyć za pomocą przeglądarki internetowej przy aktywnym połączeniu z urządzeniem końcowym (np. komputerem, tabletem lub smartfonem).

SMA Speedwire

Produkt posiada jako seryjne wyposażenie moduł SMA Speedwire. SMA Speedwire jest technologią komunikacji opartą na standardzie sieci komputerowej Ethernet. Szybkość transmisji danych przy stosowaniu technologii SMA Speedwire wynosi100 Mbps, co zapewnia optymalną komunikację pomiędzy urządzeniami Speedwire w instalacji.

SMA Webconnect

Falownik posiada jako seryjne wyposażenie funkcję Webconnect. Funkcja Webconnect umożliwia bezpośrednią transmisję danych pomiędzy falownikami w małej instalacji fotowoltaicznej składającej się z maks. 4 falowników a portalami internetowymi Sunny Portal i Sunny Places bez konieczności stosowania dodatkowego urządzenia komunikacyjnego. W dużych instalacjach fotowoltaicznych składających się z ponad 4 falowników transmisja danych pomiędzy falownikami a portalami internetowymi Sunny Portal i Sunny Places może być realizowana za pomocą modułu SMA Cluster Controller; alternatywnie falowniki można rozdzielić na kilka instalacji. Przy aktywnym połączeniu z siecią WLAN lub Ethernet można uzyskać bezpośredni dostęp do wyświetlonej instalacji fotowoltaicznej za pomocą przeglądarki internetowej w urządzeniu końcowym.

WLAN

Produkt jest wyposażony seryjnie w interfejs WLAN. W stanie fabrycznym interfejs WLAN jest standardowo aktywowany. W przypadku niekorzystania z sieci WLAN interfejs WLAN można dezaktywować.

Modbus

Produkt posiada na wyposażeniu interfejs Modbus. Standardowo interfejs Modbus jest dezaktywowany i aby móc z niego korzystać, należy go skonfigurować.

Interfejs Modbus do podłączania obsługiwanych produktów firmy SMA jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych (np. w systemach SCADA) i ma następujące funkcje:

- Zdalne wyszukiwanie wartości pomiarowych
- Zdalne ustawianie parametrów użytkowych
- Podawanie wartości zadanych do sterowania instalacją

Grid management

Produkt posiada funkcje, które pozwalają na korzystanie z usług sieciowych.

Te funkcje (np. ograniczenie mocy czynnej) można aktywować i skonfigurować w zależności od wymogów operatora sieci przesyłowej poprzez parametry użytkowe.

SMA OptiTrac Global Peak

SMA OptiTrac Global Peak jest udoskonaloną wersją funkcji SMA OptiTrac i umożliwia w każdej chwili precyzyjne dopasowanie punktu roboczego falownika do optymalnego punktu pracy generatora fotowoltaicznego (MPP). Ponadto, dzięki systemowi SMA OptiTrac Global Peak falownik rozpoznaje szereg optymalnych punktów generowania mocy w dostępnym zakresie pracy, które w szczególności mogą wystąpić przy częściowo zacienionych ciągach ogniw fotowoltaicznych. Funkcja SMA OptiTrac Global Peak jest aktywowana standardowo.

Uniwersalny moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego

Uniwersalny moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego rozpoznaje prądy stałe i prądy różnicowe. Zintegrowany czujnik różnicowy natężenia prądu mierzy w 1- i 3-fazowych falownikach prąd różnicowy między przewodem neutralnym a przewodami zewnętrznymi. W przypadku skokowego wzrostu prądu różnicowego falownik odłącza się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

4.4 Diody LED

Diody LED informują o stanie roboczym falownika.

Sygnalizacja diodą LED	Objaśnienie
Zielona dioda LED pulsuje (przez 2 sek. jest włączona i przez 2 sek. jest wyłączona)	Oczekiwanie na spełnienie wymogów dostarczania energii do sieci Wymogi dotyczące dostarczania energii do sieci nie są jeszcze spełnione. Po spełnieniu tych wymogów falownik rozpoczyna do- starczanie energii do sieci.
Zielona dioda LED pulsuje szybko	Aktualizacja procesora głównego Trwa aktualizacja procesora głównego w falowniku.
Zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym	Praca w trybie dostarczania energii do sieci Falownik dostarcza energię do sieci z mocą powyżej 90%.
Zielona dioda LED pulsuje	Praca w trybie dostarczania energii do sieci Falownik jest wyposażony w dynamiczny wskaźnik mocy za pomo- cą zielonej diody LED. W zależności od mocy zielona dioda LED pulsuje wolniej lub szybciej. W razie potrzeby dynamiczny wskaź- nik mocy za pomocą zielonej diody LED można wyłączyć.
Zielona dioda LED jest wyłą- czona	Falownik nie dostarcza energii do publicznej sieci elektroenerge- tycznej.
Czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym	Wystąpiło zdarzenie W razie wystąpienia zdarzenia w interfejsie użytkownika falownika lub w produkcie komunikacyjnym zostaje dodatkowo wyświetlony komunikat dotyczący zdarzenia wraz z numerem zdarzenia.
Niebieska dioda LED pulsu- je powoli przez ok. 1 minutę	Trwa nawiązywanie połączenia Falownik nawiązuje połączenie z lokalną siecią lub bezpośrednie połączenie poprzez sieć Ethernet z urządzeniem końcowym (np. smartfonem, tabletem lub komputerem).

16

Sygnalizacja diodą LED	Objaśnienie
Niebieska dioda LED pulsu- je szybko przez ok. 2 minu- ty	Aktywowana funkcja WPS Funkcja WPS jest włączona.
Niebieska dioda LED świeci się światłem ciągłym	Komunikacja aktywna Falownik jest połączony z lokalną siecią lub posiada bezpośrednie połączenie poprzez sieć Ethernet z urządzeniem końcowym (np. smartfonem, tabletem lub komputerem).

5 Montaż

5.1 Warunki montażu

Wymagania dotyczące miejsca montażu:

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

Mimo starannej konstrukcji urządzenia elektryczne mogą spowodować pożar.

- Produktu nie wolno montować w miejscach, w których znajdują się łatwopalne materiały lub gazy palne.
- Nie wolno montować produktu w strefach zagrożonych wybuchem.
- 🗆 Miejsce montażu musi być niedostępne dla dzieci.
- Falownik należy zamontować na solidnym podłożu, jak np. beton lub ściana murowana. W przypadku montażu falownika na płytach gipsowo-kartonowych lub podobnych materiałach falownik generuje podczas pracy słyszalne wibracje, które mogą być uciążliwe dla otoczenia.
- Miejsce montażu musi być odpowiednie do ciężaru i wymiarów falownika (patrz rozdział 13 "Dane techniczne", strona 91).
- Miejsce montażu nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Promienie słoneczne padające bezpośrednio na falownik mogą doprowadzić do przedwczesnego zestarzenia się jego zewnętrznych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego oraz do zbyt mocnego nagrzania się produktu. Gdy temperatura falownika jest zbyt wysoka, redukuje on swoją moc, aby zapobiec przegrzaniu się urządzenia.
- Należy zawsze zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do miejsca montażu bez konieczności stosowania urządzeń pomocniczych, takich jak np. rusztowania czy podnośniki. W przeciwnym razie ewentualne serwisowanie produktu będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie.
- □ Aby zapewnić optymalną eksploatację, temperatura otoczenia powinna znajdować się w zakresie pomiędzy -25 °C a +40 °C.
- Należy przestrzegać warunków klimatycznych (patrz rozdział 13 "Dane techniczne", strona 91).

Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe:

- □ Falownik wolno montować tylko w dozwolonym położeniu. W ten sposób można zapewnić, że do falownika nie przedostanie się wilgoć.
- □ Falownik należy zamontować na takiej wysokości, aby zapewnić łatwy odczyt sygnalizacji za pomocą diod LED.



Ilustracja 3: Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe

Wymiary do montażu



Ilustracja 4: Położenie punktów mocowania (wymiary w mm)

Zalecane odstępy

Zachowanie zaleconych odstępów zapewnia odpowiednią wymianę ciepła. Zapobiega to ograniczeniu mocy wskutek zbyt wysokiej temperatury.

- Należy zachować zalecane odstępy falownika od ścian, innych falowników lub przedmiotów.
- W przypadku montażu kilku falowników w miejscu o wysokich temperaturach otoczenia należy zwiększyć odstępy pomiędzy falownikami i zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza.



Ilustracja 5: Zalecane odstępy (wymiary w mm)

5.2 Montaż falownika

A SPECJALISTA

Dodatkowe niezbędne materiały montażowe (nie są załączone do urządzenia):

- 🛛 3 śruby odpowiednie do podłoża i masy falownika o średnicy minimalnej 6 mm
- 🛛 3 podkładki pasujące do śrub (o średnicy zewnętrznej wynoszącej minimum 18 mm)
- 🗆 Ewentualnie 3 kołki rozporowe odpowiednie do podłoża i stosowanych śrub

Sposób postępowania:

1.

A PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo obrażeń przez uszkodzone przewody

W ścianie mogą być ułożone przewody elektryczne lub inne przewody zaopatrzenia w media (np. gazowe, wodne).

• Sprawdzić, czy w ścianie nie przebiegają żadne przewody, które mogłyby zostać uszkodzone przy wykonywaniu otworów.

2. Umieścić uchwyt ścienny na ścianie w pozycji poziomej i zaznaczyć położenie otworów do wywiercenia. Należy przy tym użyć przynajmniej jednego otworu z prawej i lewej strony oraz dolnego środkowego otworu w uchwycie ściennym. Wskazówka: Przy montażu produktu na maszcie należy użyć górnego i dolnego otworu w środku uchwytu ściennego.



- 3. Odłożyć uchwyt ścienny na bok i wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach.
- 4. W zależności od podłoża włożyć do otworów kołki rozporowe.
- Za pomocą śrub i podkładek przykręcić uchwyt ścienny w położeniu poziomym.

- Zawiesić falownik w uchwycie ściennym. Karby znajdujące się z lewej i prawej strony radiatorów z tyłu falownika należy przy tym wprowadzić w odpowiednie rowki z lewej i prawej strony uchwytu ściennego.
- 7. Sprawdzić, czy falownik jest dobrze przymocowany.
- Przymocować falownik w uchwycie ściennym. W tym celu włożyć z obu stron po jednej śrubie z łbem soczewkowym M5x12 do dolnego otworu w nakładce montażowej falownika i przykręcić przy użyciu wkrętaka Torx (TX 25) (moment dokręcania: 2,5 Nm).







6 Podłączenie elektryczne

6.1 Widok obszaru przyłączy



Ilustracja 6: Obszar przyłączy w dolnej części falownika

Pozycja	Nazwa
А	1 ujemny i 1 dodatni wtyk DC, wejście A
В	1 ujemny i 1 dodatni wtyk DC, wejście B
С	Gniazdo z kapturkiem ochronnym złącza komunikacyjnego RS 485
D	Gniazdo sieciowe z kapturkiem ochronnym
E	Gniazdo anteny WLAN z kapturkiem ochronnym
F	Gniazdo przyłącza AC
G	Punkt podłączenia dodatkowego uziemienia

6.2 Przyłącze AC

6.2.1 Warunki wykonania przyłącza AC

Wymagania dotyczące przewodów:

- □ Średnica zewnętrzna: 8 mm do 21 mm
- 🛛 Pole przekroju poprzecznego przewodu: 1,5 mm² do 6 mm²
- Długość odizolowanego odcinka: 12 mm
- 🛛 Długość odcinka odizolowanego: 50 mm
- Przewód należy dobrać zgodnie z lokalnymi i krajowymi wytycznymi dotyczącymi wymiarów przewodów, które mogą określać jego minimalny przekrój poprzeczny. Na przekrój poprzeczny przewodu mają wpływ m.in. następujące czynniki: prąd znamionowy AC, rodzaj przewodu, sposób i gęstość ułożenia przewodów, temperatura otoczenia i maksymalnie akceptowalne straty z przewodzenia (do obliczenia strat z przewodzenia może służyć program do projektowania "Sunny Design" w wersji 2.0 lub nowszej, który jest dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

Rozłącznik obciążenia i ochrona przewodów:

UWAGA

Uszkodzenie falownika wskutek użycia wkręcanych bezpieczników jako rozłączników obciążenia

Bezpieczniki wkręcane (na przykład bezpieczniki DIAZED lub NEOZED) nie są rozłącznikami obciążenia.

- Nie wolno stosować wkręcanych bezpieczników do rozłączania obciążenia.
- Do rozłączania obciążenia należy stosować rozłącznik obciążenia lub wyłącznik nadmiarowo-prądowy (informacje na temat doboru właściwego rozwiązania i przykłady zawiera informacja techniczna "Circuit Breaker" dostępna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).
- W instalacjach z wieloma falownikami każdy falownik należy zabezpieczyć oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym. Nie wolno przy tym przekraczać maksymalnej wartości zabezpieczenia (patrz rozdział 13 "Dane techniczne", strona 91). Takie postępowanie pozwala uniknąć sytuacji, w której po odłączeniu mocy w danym przewodzie występuje napięcie resztkowe.
- Odbiorniki znajdujące się pomiędzy falownikiem a wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym wymagają odrębnego zabezpieczenia.

Moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego:

- W przypadku, gdy zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy jest wymagany przepisami, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy, który reaguje na prąd uszkodzeniowy o minimalnym natężeniu 100 mA (informacje dotyczące doboru wyłącznika różnicowoprądowego zawiera informacja techniczna "Criteria for Selecting a Residual-Current Device" dostępna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).
- Jeśli jest wymagany i zainstalowany wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA, w falowniku należy ustawić prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego na wartość 30 mA (patrz rozdział 8.15, strona 60).

Kategoria przepięciowa:

Falownik można stosować w sieciach określonych w normie IEC 60664-1 jako sieci kategorii ochrony przepięciowej III lub niższej. To znaczy, że falownik może zostać podłączony na stałe do przyłącza sieciowego w budynku. W przypadku instalacji, w których przewody przebiegają na długim odcinku na zewnątrz, należy przedsięwziąć dodatkowe środki w celu uzyskania kategorii ochrony przepięciowej III zamiast kategorii IV (patrz informacja techniczna "Overvoltage Protection" dostępna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).

Układ monitorowania przewodu ochronnego:

Falownik jest wyposażony w układ monitorowania przewodu ochronnego. Układ monitorowania przewodu ochronnego rozpoznaje, czy przewód ochronny jest podłączony, a w przypadku, gdy nie jest on podłączony, odłącza falownik od publicznej sieci elektroenergetycznej. W zależności od miejsca instalacji i układu sieci może być korzystniejsze wyłączenie układu monitorowania

przewodu ochronnego. Ma to na przykład miejsce w przypadku sieci w układzie IT, która nie posiada przewodu neutralnego i falownik jest podłączany pomiędzy 2 fazami. W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z operatorem sieci przesyłowej lub firmą SMA Solar Technology AG.

• W niektórych układach sieci konieczne jest wyłączenie układu monitorowania przewodu ochronnego po pierwszym uruchomieniu urządzenia (patrz rozdział 8.14, strona 60).

i Poziom bezpieczeństwa wymagany normą IEC 62109 przy wyłączonym układzie monitorowania przewodu ochronnego

Aby zapewnić poziom bezpieczeństwa wymagany normą IEC 62109 przy wyłączonym układzie monitorowania przewodu ochronnego, należy wykonać jedną z niżej wymienionych czynności:

- Do wkładki wtyku AC należy podłączyć miedziany przewód ochronny o przekroju poprzecznym wynoszącym przynajmniej 10 mm².
- Należy podłączyć dodatkowy przewód uziemiający o przynajmniej takim samym przekroju poprzecznym jak przewód ochronny podłączony do wkładki wtyku AC (patrz rozdział 6.2.3, strona 25). Pozwoli to uniknąć powstania prądu dotykowego na wkładce wtyku AC przy usterce przewodu ochronnego.

i Podłączenie dodatkowego przewodu uziemiającego

W niektórych krajach obowiązuje generalny wymóg stosowania dodatkowego przewodu uziemiającego. Należy zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju instalacji.

 Gdy jest wymagane dodatkowe uziemienie, należy podłączyć dodatkowy przewód uziemiający o przynajmniej takim samym przekroju poprzecznym jak przewód ochronny podłączony do wkładki wtyku AC (patrz rozdział 6.2.3, strona 25). Pozwoli to uniknąć powstania prądu dotykowego na wkładce wtyku AC przy usterce przewodu ochronnego.

6.2.2 Podłączanie falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej

▲ SPECJALISTA

Warunki:

- □ Należy przestrzegać warunków przyłączenia do sieci określonych przez lokalnego operatora sieci przesyłowej.
- □ Napięcie sieciowe musi znajdować się w dopuszczalnym zakresie. Dokładny zakres roboczy falownika jest określony w parametrach użytkowych.

Sposób postępowania:

- 1. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- 2. Usunąć izolację z kabla AC na odcinku 50 mm.

- Żyłę L1, L2, L3 i N skrócić o 8 mm, aby żyła PE była dłuższa o 8 mm. W ten sposób przy ewentualnym obciążeniu rozciągającym przewód PE wysunie się z zacisku śrubowego jako ostatni.
- 4. Usunąć izolację z żył L1, L2, L3, N i PE na odcinku 12 mm.
- 5. Przy stosowaniu cienkiego przewodu plecionego na żyłach L1, L2, L3, N i PE należy założyć tulejkę kablową.
- 6. Przygotować wtyk AC i podłączyć do niego żyły (patrz instrukcja montażu wtyku AC).
- 7. Zapewnić, aby wszystkie żyły były prawidłowo podłączone do wtyku AC.
- Włożyć wtyk AC do gniazda przyłącza AC i dokręcić Wtyk AC należy przy tym ustawić w taki sposób, aby karb w gnieździe AC w falowniku wszedł do rowka we wkładce wtyku AC.



6.2.3 Podłączanie dodatkowego uziemienia

▲ SPECJALISTA

Jeśli w miejscu instalacji falownika wymagane jest dodatkowe uziemienie lub wyrównanie potencjałów, można podłączyć do niego dodatkowe uziemienie. Pozwoli to uniknąć powstania prądu dotykowego na wtyku AC przy usterce przewodu ochronnego. Potrzebne do tego celu końcówka kablowa pierścieniowa i śruba należą do zakresu dostawy falownika.

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do produktu):

□ 1 przewód uziemiający

Wymagania dotyczące przewodu:

i Stosowanie przewodów z cienkimi żyłami

Można używać zarówno przewody sztywne, jak i giętkie z cienkimi żyłami.

 Przy stosowaniu przewodu o cienkich drucikach końcówkę oczkową należy zacisnąć podwójnie. Należy przy tym zapewnić, aby przy zginaniu przewodu lub szarpaniu zań nie odsłoniła się żadna odizolowana żyła. W ten sposób okrągła końcówka kablowa zapewnia odpowiednie odciążenie przewodu.

🗆 Pole przekroju poprzecznego przewodu uziemiającego: maksymalnie 10 mm²

Sposób postępowania:

- 1. Usunąć izolację z przewodu uziemiającego.
- 2. Odizolowany odcinek przewodu uziemiającego włożyć do końcówki kablowej pierścieniowej i zacisnąć za pomocą szczypiec zaciskowych.

 Śrubę z łbem soczewkowym M5x12 przełożyć przed otwór w końcówce kablowej pierścieniowej, a następnie przykręcić końcówkę kablową pierścieniową wraz ze śrubą w punkcie na dodatkowe uziemienie za pomocą wkrętaka Torx (TX 25) (moment dokręcania: 2,5 Nm).



6.3 Podłączanie kabla sieciowego

A SPECJALISTA

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i braku ogranicznika przepięć

W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych do instalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Wszystkie urządzenia w tej samej sieci muszą być podłączone do istniejącego ogranicznika przepięć.
- W przypadku układania kabli sieciowych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kabli z znajdującego się na zewnątrz produktu a siecią wewnątrz budynku należy zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.
- Złącze Ethernet w falowniku jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciami do 1,5 kV.

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do produktu):

□ 1 kabel sieciowy

Wymagania dotyczące przewodów:

Długość i jakość przewodu mają wpływ na jakość sygnału. Należy przestrzegać następujących wymagań wobec przewodów.

- □ Typ przewodu: 100BaseTx
- 🗆 Kategoria kabla: 5, 5e, 6, 6a lub 7
- □ Typ wtyczki: RJ45 kategorii 5, 5e, 6, 6a
- □ Ekran: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP lub S/FTP
- 🛛 Minimalna liczba par żył i minimalne pole przekroju poprzecznego żyły: 2 x 2 x 0,22 mm²
- Maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla krosowego: 50 m

- Maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla trasowego: 100 m
- Przy zastosowaniach zewnętrznych przewód musi być odporny na działanie promieniowania UV.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika wskutek przedostania do jego wnętrza wilgoci

Przedostanie się do wnętrza falownika wilgoci może być przyczyną jego uszkodzenia i negatywnie odbić się na jego funkcjonowaniu.

 Podłączyć do falownika kabel sieciowy z załączoną do produktu tulejką ochronną gniazda RJ45.

Sposób postępowania:

1.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

- Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 9, strona 62).
- 2. Odkręcić kapturek ochronny z gniazda sieciowego.



- 3. Wyjąć przelotkę kablową z tulei gwintowanej.
- Nasunąć nakrętkę złączkową i tuleję gwintowaną na kabel sieciowy. Kabel sieciowy należy przy tym wprowadzić w wycięcie w przelotce kablowej.



- 5. Wcisnąć przelotkę kablową do tulei gwintowanej.

- 6 Podłączenie elektryczne
 - Włożyć wtyczkę kabla sieciowego do gniazda w falowniku, a następnie przykręcić tuleję gwintowaną na gwint w gnieździe sieciowym falownika.
 - 7. Dokręcić nakrętkę złączkową do tulei gwintowanej.



- 8. Aby utworzyć bezpośrednie połączenie, drugi koniec kabla sieciowego należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia końcowego.
- 9. Aby zintegrować falownik w sieci lokalnej, drugi koniec kabla sieciowego należy podłączyć do sieci lokalnej (np. poprzez router).

6.4 Podłączanie urządzeń RS485

▲ SPECJALISTA

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do produktu):

- □ 1 kabel komunikacyjny RS485
- □ 1 wtyk M12, 4-biegunowy

Obłożenie styków w gnieździe złącza komunikacyjnego RS485:

	Gniazdo	Obłożenie styku
	1	GND
	2	+12 V
	3	Data-
	4	Data+

Sposób postępowania:



A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

- Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 9, strona 62).
- Przygotować wtyk M12 i podłączyć do niego kabel RS485 (patrz instrukcja montażu wtyku M12).
- 3. Zapewnić, aby wszystkie żyły były prawidłowo podłączone do wtyku M12.
- Odkręcić kapturek ochronny z gniazda złącza komunikacyjnego RS 485.





przy tym ustawić w taki sposób, aby karb w gnieździe w falowniku wszedł do rowka we wtyku.

komunikacyjnego RS485 i dokrecić. Wtyk należy

6.5 Montaż anteny WLAN

5. Włożyć wtyk M12 do gniazda złącza

▲ SPECJALISTA

Warunek:

1

🗆 Należy koniecznie użyć anteny WLAN załączonej do produktu.

Sposób postępowania:

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

- Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 9, strona 62).
- 2. Zdjąć kapturek ochronny z gniazda w falowniku.

 Podłączyć antenę WLAN do gniazda i dokręcić (moment dokręcania: 1 Nm).



4. Pociągając lekko za antenę WLAN sprawdzić, czy jest prawidłowo włożona.

6.6 Przyłącze DC

6 Podłączenie elektryczne

6.6.1 Warunki wykonania przyłącza DC

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych podłączanych na każde wejście:

- 🛛 Wszystkie moduły fotowoltaiczne muszą być tego samego typu.
- 🛛 Wszystkie moduły fotowoltaiczne muszą być ustawione i pochylone w ten sam sposób.
- W statystycznie najzimniejszym dniu napięcie jałowe generatora fotowoltaicznego nie może w żadnym wypadku przekraczać maksymalnego napięcia wejściowego falownika.
- Prąd wejściowy w ciągu ogniw fotowoltaicznych nie może przekraczać określonej maksymalnej wartości ani prądu skrośnego dla wtyków DC (patrz rozdział 13 "Dane techniczne", strona 91).
- Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości napięcia i natężenia prądu wejściowego falownika (patrz rozdział 13 "Dane techniczne", strona 91).
- Dodatnie kable przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w dodatnie wtyki DC (patrz rozdział 6.6.2, strona 30).
- □ Ujemne kable przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w ujemne wtyki DC (patrz rozdział 6.6.2, strona 30).

i Stosowanie adapterów Y do równoległego łączenia ciągów ogniw fotowoltaicznych

Nie wolno stosować adapterów Y do przerwania obwodu stałonapięciowego (DC).

- Nie wolno instalować adapterów Y w bezpośrednim sąsiedztwie falownika.
- Aby rozłączyć obwód prądu stałego (DC), należy zawsze wyłączać falownik spod napięcia w sposób opisany w niniejszym dokumencie (patrz rozdział 9, strona 62).

6.6.2 Przygotowanie wtyków DC

SPECJALISTA

W celu podłączenia do falownika wszystkie przewody przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w dołączone do urządzenia wtyki DC. Wtyki DC należy przygotować w sposób opisany poniżej. Należy przy tym zachować prawidłową biegunowość. Wtyki DC są oznaczone symbolem "+" i "-".



Ilustracja 7: Wtyk DC ujemny (A) i dodatni (B)

Wymagania dotyczące przewodów:

- □ Typ kabla: PV1-F, UL-ZKLA, USE2
- □ Średnica zewnętrzna: 5 mm do 8 mm
- Przekrój przewodu: 2,5 mm² do 6 mm²
- 🗆 Liczba drutów: przynajmniej 7
- □ Napięcie znamionowe: min. 1000 V
- □ Nie wolno stosować końcówek tulejkowych.

\Lambda NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia na przewodach DC

Pod wpływem promieni słonecznych generator fotowoltaiczny wytwarza niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na przewodach DC. Dotknięcie przewodów DC może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

- Sprawdzić, czy falownik jest odłączony spod napięcia.
- Nie wolno dotykać odsłoniętych końcówek przewodów.
- Nie wolno dotykać przewodów DC.

UWAGA

Zagrożenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napięcie

Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekroczy maksymalne napięcie wejściowe falownika, może to doprowadzić do zniszczenia falownika.

 Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, nie wolno podłączać do niego ciągów ogniw fotowoltaicznych i należy sprawdzić projekt instalacji fotowoltaicznej.

Sposób postępowania:

1. Usunąć izolację z kabla na długości 12 mm.

- 6 Podłączenie elektryczne
 - Odizolowany kabel wsunąć do oporu we wtyk DC. Odizolowany kabel musi mieć taką samą biegunowość jak wtyk DC.
 - Wcisnąć zapinkę, aż nastąpi słyszalne zatrzaśnięcie.
 - 🗹 W komorze zapinki widoczny jest przewód.







- Nie widać przewodu w komorze zapinki? Kabel nie został włożony prawidłowo.
 - Otworzyć zapinkę. W tym celu włożyć w zapinkę wkrętak (szerokość końcówki: 3,5 mm) i podważyć zapinkę.



- Wyjąć kabel i powtórzyć wszystkie czynności od punktu 2.
- Nasunąć nakrętkę złączkową aż do gwintu i dokręcić (moment dokręcania: 2 Nm).



6.6.3 Podłączanie generatora fotowoltaicznego

A SPECJALISTA

UWAGA

Zagrożenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napięcie

Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekroczy maksymalne napięcie wejściowe falownika, może to doprowadzić do zniszczenia falownika.

 Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, nie wolno podłączać do niego ciągów ogniw fotowoltaicznych i należy sprawdzić projekt instalacji fotowoltaicznej.

UWAGA

Zagrożenie zniszczeniem przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

 Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 1000 V lub z większym zakresem.

UWAGA

Zagrożenie uszkodzeniem wtyków DC wskutek używania środków do czyszczenia styków lub innych środków czyszczących

Niektóre środki do czyszczenia styków lub środki czyszczące mogą zawierać substancje, które niszczą tworzywo sztuczne we wtykach DC.

Wtyków DC nie wolno czyścić środkami do czyszczenia styków ani innymi środkami czyszczącymi.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika wskutek zwarcia doziemnego po stronie DC w trakcie eksploatacji

Wskutek beztransformatorowej topologii produktu zwarcie doziemne po stronie DC w trakcie eksploatacji może doprowadzić do powstania uszkodzeń, których nie będzie można naprawić. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych nieprawidłową instalacją po stronie DC lub jej uszkodzeniem. Produkt posiada urządzenie zabezpieczające, które sprawdza występowanie zwarcia doziemnego tylko podczas rozruchu. W trakcie eksploatacji produkt nie jest chroniony.

• Instalację po stronie DC należy wykonać w prawidłowy sposób i zapewnić, aby w trakcie eksploatacji nie wystąpiło zwarcie doziemne.

Sposób postępowania:

- 1. Sprawdzić, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy jest wyłączony i zabezpieczony przed ponownym włączeniem.
- 2. Jeśli zainstalowany jest zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go wyłączyć.

33

- 6 Podłączenie elektryczne
 - Ustawić rozłącznik obciążenia DC falownika w położeniu O.



- 4. Zmierzyć napięcie w generatorze fotowoltaicznym. Należy przy tym przestrzegać dopuszczalnej wartości napięcia w falowniku oraz upewnić się, że w generatorze fotowoltaicznym nie występuje zwarcie doziemne.
- Sprawdzić, czy wtyki DC mają właściwą biegunowość. Jeśli wtyk DC jest podłączony do przewodu DC o niewłaściwej biegunowości, ponownie przygotować wtyk DC. Przewód DC musi mieć taką samą biegunowość jak wtyk DC.
- 6. Sprawdzić, czy napięcie jałowe generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika.
- 7. Podłączyć do falownika przygotowane wtyki DC.



- 🗹 Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.
- 8. Sprawdzić, czy wszystkie wtyki DC są prawidłowo zamocowane.
- 9.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek kontaktu z piaskiem, kurzem lub wilgocią

Aby zapewnić szczelność produktu, wszystkie niewykorzystane wejścia DC należy zabezpieczyć wtykami DC i zaślepkami uszczelniającymi. Przedostanie się do wnętrza produktu piasku, kurzu lub wilgoci może być przyczyną jego uszkodzenia lub negatywnie odbić się negatywnie na jego funkcjonowaniu.

- Wszystkie nieużywane wejścia DC należy zabezpieczyć wtykami DC i zaślepkami uszczelniającymi zgodnie z poniższym opisem.
- 10. Nie wkładać zaślepek uszczelniających bezpośrednio do wejść DC w falowniku.
- 11. Wcisnąć zapinkę na nieużywanych wtykach DC i przesunąć nakrętkę złączkową do gwintu.

- 12. Włożyć zaślepkę uszczelniającą do wtyku DC.
- Włożyć wtyki DC z zaślepkami uszczelniającymi do odpowiednich wejść DC w falowniku.





🗹 Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.

14. Sprawdzić, czy wtyki DC z zaślepkami uszczelniającymi są prawidłowo zamocowane.

6.6.4 Demontaż wtyków DC

SPECJALISTA

Aby zdemontować wtyki DC (np. w przypadku nieprawidłowego przygotowania wtyku), należy postępować w sposób opisany poniżej.

Sposób postępowania:

- Odblokować i wyciągnąć wszystkie wtyki DC. W tym celu włożyć wkrętak płaski lub wkrętak kątowy o szerokości końcówki 3,5 mm do jednej z bocznych szczelin i odłączyć wtyki DC prosto w dół. Nie wolno przy tym ciągnąć za przewód.
- 2. Odkręcić nakrętkę złączkową na wtyku DC.



- 6 Podłączenie elektryczne
 - Odblokować wtyk DC. W tym celu włożyć w boczny zatrzask wkrętak płaski z końcówką o szerokości 3,5 mm i podważyć zatrzask.



- 4. Ostrożnie rozsunąć wtyk DC.
- Otworzyć zapinkę. W tym celu włożyć w zapinkę wkrętak płaski z końcówką o szerokości 3,5 mm i podważyć zapinkę.



6. Wyjąć przewód.
7 Uruchomienie

7.1 Sposób postępowania w celu uruchomienia A SPECJALISTA

Ten rozdział opisuje sposób postępowania przy uruchomieniu produktu i określa kroki, jakie należy wykonać w podanej kolejności.

Sposób	postępowania	Patrz	
1.	Uruchomić falownik.	Rozdział	7.2, strona 37
2.	Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownika falowni- ka. Do wyboru są różne sposoby połączenia: • Bezpośrednie połączenie poprzez WLAN • Bezpośrednie połączenie poprzez Ethernet • Połączenie poprzez WLAN w sieci lokalnej	Rozdział	8.1, strona 43
3	Zalogować sio w interfeisio użytkownika	Pozdział	8.2 strong 17
4.	Wybrać opcję konfiguracji falownika. Należy przy tym pamiętać, że do zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin od- dawania energi do sieci lub po zamknięciu asystenta in- stalacji konieczne jest posiadanie odpłatnego kodu SMA Grid Guard (formularz zamówienia kodu SMA Grid Guard jest dostępny na stronie www.SMA-So- lar.com).	Rozdział	7.3, strona 39
5.	Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.	Rozdział	8.10, strona 56
6.	W razie potrzeby wprowadzić inne ustawienia.	Rozdział	8, strona 43

7.2 Uruchamianie falownika

▲ SPECJALISTA

Warunki:

- Został dobrany i zainstalowany właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC.
- □ Falownik musi być prawidłowo zamontowany.
- □ Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

Sposób postępowania:

1. Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC.

- 7 Uruchomienie
 - Ustawić rozłącznik izolacyjny DC falownika w położeniu I.



- 🗹 Zapalają się wszystkie 3 diody LED. Rozpoczyna się faza uruchomienia.
- ☑ Po upływie ok. 90 sekund wszystkie 3 diody LED gasną.
- Zaczyna pulsować zielona dioda LED, a gdy falownik jest połączony za pomocą sieci Speedwire również niebieska dioda LED.
- ★ Czy nadal pulsuje zielona dioda LED?

Warunki podłączenia do sieci w celu dostarczania do niej energii nie są jeszcze spełnione.

- Po spełnieniu warunków dostarczania energii do sieci falownik zaczyna oddawać do niej energię i w zależności od dostępnej mocy zielona dioda LED pali się światłem ciągłym lub pulsuje.
- X Świeci się czerwona dioda LED?

Wystąpiła usterka.

• Usuń usterkę (patrz rozdział 11, strona 65).

7.3 Wybór opcji konfiguracji

▲ SPECJALISTA

Po zalogowaniu się w interfejsie użytkownika jako **Instalator** otwiera się strona **Konfiguracja falownika**.

				1.0.	
	Konfiguracja falownika			Informacja dla użytkownika]
A-	Surry Bay Nazva urgatarini: Nazva urgatarini: Virtega organorosania verentemarki Virteizz opcję konfiguracji:			Configuracija falovnika Vratovika: Koj slovačnjevaci falovnik, dalo prastala celovalno klada Od Odubar poslata Configuracija prala voje Sub-Solat novi prostavalja prala prala prala prospatalja na proseca pravna prala prospatalja pravna zakona prala ostalovaci koljavacija prala prala prala prala prala prala prastavanja pravna pravljavalja prala prastava prala prala prala prala prala prastava prala prala prala prala prala prastava prala prala prala prala prala prala prastava prala prala prala prala prala prala prala prastava prala prala prala prala prala prala prala prala prastava prala prala prala prala prala prala prala prala prastava prala	— <u>B</u>
E	Zattoowarie konfgancji z pika	Konfiguescja za pomocą asystenta intidacji	Kortigunarja neczna]] C

Ilustracja 8: Układ strony Konfiguracja falownika

Pozycja	Nazwa	Znaczenie
A	Informacje o urządzeniu	Zawiera następujące informacje: • Nazwa urządzenia • Numer seryjny falownika • Wersja oprogramowania sprzętowego falownika
В	Informacje dla użytkownika	Zawiera zwięzłe informacje o wyszczególnionych opcjach konfiguracji
С	Pomiń konfigurację	Umożliwia pominięcie konfiguracji falownika i bez- pośrednie przejście do interfejsu użytkownika (nie za- lecamy korzystania z tej opcji).
D	Pole wyboru	Zaznaczenie tego pola sprawia, że wyświetlana stro- na nie będzie wyświetlana przy kolejnych wyświetle- niach interfejsu użytkownika
E	Opcje konfiguracji	Umożliwia wybór różnych opcji konfiguracji

Sposób postępowania:

Na stronie **Konfiguracja falownika** znajdują się różne opcje konfiguracji. Wybrać jedną z opcji i postępować zgodnie z poniższym opisem. Firma SMA Solar Technology AG zaleca wykonanie konfiguracji przy pomocy asystenta instalacji. W ten sposób można zapewnić, że ustawione zostaną wszystkie parametry niezbędne do optymalnej pracy falownika.

39

- Zastosowanie konfiguracji z pliku
- Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji (zalecana)
- Konfiguracja ręczna

i Zastosowanie ustawień

Zapisanie wprowadzonych ustawień jest sygnalizowane na interfejsie użytkownika poprzez wyświetlenie symbolu klepsydry. Przy odpowiednim napięciu DC dane zostaną przesłane bezpośrednio do falownika i zastosowane w nim. Gdy napięcie DC jest zbyt niskie (np. wieczorem) ustawienia zostaną zapisane, lecz nie będą przekazane do falownika ani zastosowane przez niego. Dopóki falownik nie odbierze i nie zastosuje ustawień, dopóty na interfejsie użytkownika będzie wyświetlony symbol klepsydry. Ustawienie zostaną zastosowane przy odpowiednim napięciu DC i nowym uruchomieniu falownika. Wyświetlenie symbolu klepsydry na interfejsie użytkownika oznacza zapisanie ustawień. Ustawienia nie przepadną. Użytkownik może się wylogować z interfejsu użytkownika i zostawić instalację.

Zastosowanie konfiguracji z pliku

Można zastosować konfigurację falownika z pliku. Do tego potrzebny jest plik z zapisaną konfiguracją falownika.

- 1. Wybrać opcję konfiguracji Zastosowanie konfiguracji z pliku.
- 2. Nacisnąć przycisk [Przeglądaj...] i wybrać plik.
- 3. Nacisnąć [Import pliku].

Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji (zalecana)

1	2	3	4	5 6
Konfiguracja sloci	Data i godzina w urządzeniu	Norma krajowa	Konfiguracja licznika	Zarządzanie zasilaniem Podsumowanie
Konfiguracja sieci				Informacja dla użytkownika
Skonfigurowane sieci				Konfiguracja sieci
Nazwa sieci	Rodzaj komunikacji	Adres IP falownika	Status	pomocą kabla Ethernet lub poprzez łączność
	WLAN			bezprzewodową WLAN. W tym celu w kolumnie Rodzaj komunikacji wybierz odpowiednią opcję.
	Ethernet			Konfiguracja komunikacji poprzez Ethernet
				Ustawienia sieciowe możesz automatycznie pobrać z serwera DHCP lub skonfigurować
Rodzaj komunikacji				ręcznie. W tym celu pod wierszem Automatyczna konfiguracja włączona wybio odrowiednia opcie
Ethernet WLAN				Abuse and a standard and a standard a standard
Włączona automatyczna kor	nfiguracja			należy dodatkowo wprowadzić wybrane dane sięci.
100				Połączenie bezpośrednie przez Ethernet

Ilustracja 9: Struktura asystenta instalacji (przykład)

Pozycja	Nazwa	Znaczenie
A	Kroki konfiguracji	Zestawienie kroków asystenta instalacji. Liczba kroków zależy od typu urządzenia i zamontowanych dodatkowo modułów. Wykonywany aktualnie krok jest wyróżniony kolorem niebieskim.
В	Informacja dla użyt- kownika	Informacje dotyczące wykonywanego aktualnie kroku konfiguracji oraz możliwych w danym kroku ustawień.
С	Pole konfiguracji	W tym miejscu można dokonać ustawień.

Sposób postępowania:

- 1. Wybrać opcję konfiguracji Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji.
 - Otworzy się asystent instalacji.
- 2. Postępować zgodnie z poleceniami asystenta instalacji i dokonać odpowiednich ustawień.
- 3. Po każdym dokonanym ustawieniu w ramach danego kroku nacisnąć [**Zapisz i przejdź** dalej].
 - W ostatnim kroku wszystkie wprowadzone ustawienia zostaną przedstawione w formie podsumowania.
- Aby zapisać ustawienia w pliku, nacisnąć [Eksport podsumowania] i zapisać plik na komputerze, tablecie lub smartfonie.
- Aby skorygować wprowadzone ustawienia, nacisnąć [Wstecz], przejść do wybranego kroku, skorygować ustawienia i nacisnąć [Zapisz i przejdź dalej].
- 6. Gdy wszystkie ustawienia są prawidłowe, w podsumowaniu nacisnąć [Dalej].
- 🗹 Otworzy się strona startowa interfejsu użytkownika.

Konfiguracja ręczna

Falownik można również skonfigurować ręcznie poprzez ustawienie wybranych parametrów.

Sposób postępowania:

- 1. Wybrać opcję konfiguracji Konfiguracja ręczna.
 - W interfejsie użytkownika otworzy się menu Parametry urządzenia i wyświetlone zostaną wszystkie grupy parametrów falownika.
- 2. Nacisnąć [Edytuj parametry].
- 3. Wybrać grupę parametrów.

Zostaną wyświetlone wszystkie parametry z danej grupy parametrów.

- 4. Ustawić wybrane parametry.
- 5. Nacisnąć [Zapisz wszystkie].
- ☑ Parametry falownika zostały ustawione.

8 Obsługa

8.1 Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika

8.1.1 Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez Ethernet

Warunki:

- □ Produkt jest włączony.
- Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer) ze złączem Ethernet.
- D Produkt jest połączony bezpośrednio z urządzeniem końcowym.
- W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.
- □ W celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub zamknięciu asystenta instalacja wymagane jest posiadanie odpłatnego kodu dostępu instalatora SMA Grid Guard (patrz dokument "Application for SMA Grid Guard Code" dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć przeglądarkę internetową, na pasku adresu wpisać adres IP **169.254.12.3** i nacisnąć przycisk Enter.
- 2. **i** Przeglądarka internetowa zgłasza występowanie luki bezpieczeństwa

Po naciśnięciu przycisku Enter i potwierdzeniu adresu IP może pojawić się komunikat informujący o tym, że połączenie z interfejsem użytkownika falownika nie jest bezpieczne. Firma SMA Solar Technology AG gwarantuje, że otwarcie interfejsu użytkownika jest bezpieczne.

- Kontynuować wczytywanie interfejsu użytkownika.
- 🗹 Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

8.1.2 Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez WLAN

Warunki:

- □ Produkt jest włączony.
- Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer, tablet lub smartfon).
- □ W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.
- 🗆 W przeglądarce internetowej jest włączona obsługa protokołu JavaScript.
- W celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub zamknięciu asystenta instalacja wymagane jest posiadanie odpłatnego kodu dostępu instalatora SMA Grid Guard (patrz dokument "Application for SMA Grid Guard Code" dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

i SSID i adres IP falownika oraz potrzebne hasła

- SSID falownika w sieci WLAN: SMA[numer seryjny] (np. SMA0123456789)
- Standardowe hasło dostępu do sieci WLAN (można je stosować do momentu zakończenia konfiguracji za pomocą asystenta instalacji lub w ciągu pierwszych 10 godzin dostarczania energii do sieci): SMA12345
- Indywidualne hasło dostępu urządzenia do sieci WLAN (można je używać po pierwszej konfiguracji i po upływie pierwszych 10 godzin dostarczania energii do sieci): patrz WPA2-PSK na tabliczce znamionowej falownika na tylnej stronie dołączonej instrukcji
- Standardowy adres IP falownika do bezpośredniego połączenia za pomocą sieci WLAN poza siecią lokalną: 192.168.12.3

i Importowanie i eksportowanie plików w urządzeniach końcowych z systemem operacyjnym iOS nie jest możliwe

Z przyczyn technicznych przy używaniu przenośnych urządzeń końcowych z systemem operacyjnym iOS nie można eksportować ani importować plików (np. w celu importowania konfiguracji falownika, zapisania aktualnej konfiguracji falownika lub wyeksportowania zdarzeń).

• Do importowania i eksportowania plików należy stosować urządzenie, w którym zainstalowany jest inny system operacyjny niż iOS.

Sposób postępowania może różnić się w zależności urządzenia końcowego. Jeśli opisany sposób postępowania nie dotyczy posiadanego urządzenia końcowego, należy nawiązać bezpośrednie połączenie poprzez sieć WLAN, postępując zgodnie instrukcją obsługi posiadanego urządzenia końcowego.

- 1. Jeśli urządzenie końcowe posiada funkcję WPS:
 - Aktywować funkcję WPS w falowniku. W tym celu uderzyć 2 razy palcem w pokrywę obudowy falownika.
 - Niebieska dioda LED miga szybko przez ok. 2 minuty. W tym czasie funkcja WPS jest włączona.
 - Aktywować funkcję WPS w urządzeniu końcowym.
 - Połączenie z urządzeniem końcowym zostaje nawiązane automatycznie. Nawiązanie połączenia może potrwać do 20 sekund.
- 2. Jeśli urządzenie końcowe nie posiada funkcji WPS:
 - Za pomocą urządzenia końcowego wyszukać dostępne sieci WLAN.
 - Na liście wyszukanych sieci WLAN wybrać numer SSID falownika **SMA[numer** seryjny].

- Wpisać hasło dostępu falownika do sieci WLAN. W ciągu pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci i przed zakończeniem konfiguracji za pomocą asystenta instalacji należy używać standardowego hasła dostępu do sieci WLAN: SMA12345. Po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub po zakończeniu konfiguracji za pomocą asystenta instalacji należy używać indywidualnego hasła dostępu falownika do sieci WLAN (WPA2-PSK). Hasło dostępu do sieci WLAN (WPA2-PSK) jest podane na tabliczce znamionowej.
- 3. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisać adres IP **192.168.12.3** lub gdy posiadane urządzenie obsługuje usługi mDNS wprowadzić **SMA[numer seryjny].local** lub **http://SMA[numer seryjny]**, a następnie nacisnąć przycisk Enter.
- 4. **i** Przeglądarka internetowa zgłasza występowanie luki bezpieczeństwa Po naciśnięciu przycisku Enter i potwierdzeniu adresu IP może pojawić się komunikat informujący o tym, że połączenie z interfejsem użytkownika falownika nie jest bezpieczne. Firma SMA Solar Technology AG gwarantuje, że otwarcie interfejsu użytkownika jest bezpieczne.
 - Kontynuować wczytywanie interfejsu użytkownika.
 - 🗹 Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

8.1.3 Nawiązywanie połączenia poprzez Ethernet w sieci lokalnej

i Nowy adres IP przy połączeniu z siecią lokalną

Jeśli produkt jest połączony z siecią lokalną (np. poprzez router), otrzymuje on nowy adres IP. W zależności od rodzaju konfiguracji nowy adres IP zostaje przydzielony automatycznie poprzez serwer DHCP (router) lub wprowadzony ręcznie przez użytkownika. Po zakończeniu konfiguracji dostęp do produktu jest możliwy tylko pod następującymi adresami:

- Ogólnie obowiązujący adres dostępu: adres IP wprowadzony ręcznie lub przyporządkowany przez serwer DHCP (router) (adres można określić za pomocą oprogramowania do skanowania sieci lub na podstawie konfiguracji sieci routera).
- Adres dostępu za pomocą produktów Apple lub produktów z systemem operacyjnym Linux: SMA[numer seryjny].local (np. SMA0123456789.local)
- Adres dostępu za pomocą produktów z systemem operacyjnym Windows i Android: http://SMA[Seriennummer] (z. B. http://SMA0123456789)

Warunki:

- D Produkt jest połączony za pomocą kabla sieciowego z siecią lokalną (np. poprzez router).
- Produkt jest zintegrowany z siecią lokalną. Wskazówka: Produkt można zintegrować w sieci lokalnej na wiele różnych sposobów za pomocą asystenta instalacji
- Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer, tablet lub smartfon).
- Urządzenie końcowe musi znajdować się w tej samej sieci lokalnej co produkt.

- W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.
- □ W celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub zamknięciu asystenta instalacja wymagane jest posiadanie odpłatnego kodu dostępu instalatora SMA Grid Guard (patrz dokument "Application for SMA Grid Guard Code" dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć przeglądarkę internetową w urządzeniu końcowym, na pasku adresu w przeglądarce wpisać adres IP falownika i nacisnąć przycisk Enter.
- 2. i Przeglądarka internetowa zgłasza występowanie luki bezpieczeństwa Po naciśnięciu przycisku Enter i potwierdzeniu adresu IP może pojawić się komunikat informujący o tym, że połączenie z interfejsem użytkownika falownika nie jest bezpieczne. Firma SMA Solar Technology AG gwarantuje, że otwarcie interfejsu użytkownika jest bezpieczne.
 - Kontynuować wczytywanie interfejsu użytkownika.
- 🗹 Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

8.1.4 Nawiązywanie połączenia poprzez WLAN w sieci lokalnej

i Nowy adres IP przy połączeniu z siecią lokalną

Jeśli produkt jest połączony z siecią lokalną (np. poprzez router), otrzymuje on nowy adres IP. W zależności od rodzaju konfiguracji nowy adres IP zostaje przydzielony automatycznie poprzez serwer DHCP (router) lub wprowadzony ręcznie przez użytkownika. Po zakończeniu konfiguracji dostęp do produktu jest możliwy tylko pod następującymi adresami:

- Ogólnie obowiązujący adres dostępu: adres IP wprowadzony ręcznie lub przyporządkowany przez serwer DHCP (router) (adres można określić za pomocą oprogramowania do skanowania sieci lub na podstawie konfiguracji sieci routera).
- Adres dostępu za pomocą produktów Apple lub produktów z systemem operacyjnym Linux: SMA[numer seryjny].local (np. SMA0123456789.local)
- Adres dostępu za pomocą produktów z systemem operacyjnym Windows i Android: http://SMA[Seriennummer] (z. B. http://SMA0123456789)

Warunki:

- □ Produkt jest włączony.
- Produkt jest zintegrowany z siecią lokalną. Wskazówka: Produkt można zintegrować w sieci lokalnej na wiele różnych sposobów za pomocą asystenta instalacji
- Urządzenie końcowe musi znajdować się w tej samej sieci lokalnej co produkt.
- Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer, tablet lub smartfon).
- 🗆 W przeglądarce internetowej jest włączona obsługa protokołu JavaScript.

- W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.
- □ W celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub zamknięciu asystenta instalacja wymagane jest posiadanie odpłatnego kodu dostępu instalatora SMA Grid Guard (patrz dokument "Application for SMA Grid Guard Code" dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

i Importowanie i eksportowanie plików w urządzeniach końcowych z systemem operacyjnym iOS nie jest możliwe

Z przyczyn technicznych przy używaniu przenośnych urządzeń końcowych z systemem operacyjnym iOS nie można eksportować ani importować plików (np. w celu importowania konfiguracji falownika, zapisania aktualnej konfiguracji falownika lub wyeksportowania zdarzeń).

 Do importowania i eksportowania plików należy stosować urządzenie, w którym zainstalowany jest inny system operacyjny niż iOS.

Sposób postepowania:

- 1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadzić adres IP falownika.
- 2. **i** Przeglądarka internetowa zgłasza występowanie luki bezpieczeństwa Po naciśnieciu przycisku Enter i potwierdzeniu adresu IP może pojawić się komunikat informujący o tym, że połączenie z interfejsem użytkownika falownika nie jest bezpieczne. Firma SMA Solar Technology AG gwarantuje, że otwarcie interfejsu użytkownika jest bezpieczne.
 - Kontynuować wczytywanie interfejsu użytkownika.
 - Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

8.2 Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika

Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.Po nawiązaniu połączenia z interfejsem użytkownika falownika, otwiera się strona logowania. Zalogować się w interfejsie użytkownika, postępując w sposób opisany poniżej.

i Zastosowanie plików typu cookie (ciasteczek)

Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego wyświetlania interfejsu użytkownika. Służą one zwiększeniu komfortu użytkowania. Korzystanie z interfejsu użytkownika akceptację stosowania ciasteczek.

Pierwsze logowanie się jako instalator lub użytkownik

i Hasło dostępu do instalacji zarejestrowanych w produkcie komunikacyjnym

Hasło dla grupy użytkowników **Instalator** stanowi jednocześnie hasło dostępu do instalacji. Jeśli w interfejsie użytkownika falownika zostanie określone hasło dostępu dla grupy użytkowników **Instalator**, musi ono być takie samo jak hasło dostępu do instalacji. Jeśli nowe hasło używane w celu zalogowania się w interfejsie użytkownika nie jest zgodne z hasłem dostępu do instalacji wprowadzonym w produkcie komunikacyjnym, to nie będzie można uzyskać dostępu do falownika za pomocą produktu komunikacyjnego.

Dla wszystkich urządzeń Speedwire w instalacji należy wprowadzić jednolite hasło dostępu.

Sposób postępowania:

- 1. Na rozwijanej liście Język wybrać język.
- 2. Na rozwianej liście Grupa użytkowników wybrać pozycję Instalator lub Użytkownik.
- 3. W polu Nowe hasło wprowadź nowe hasło dla wybranej grupy użytkowników.
- 4. W polu Powtórz hasło wprowadzić ponownie nowe hasło.
- 5. Nacisnąć Login.
- Otwiera się strona Konfiguracja falownika.

Logowanie się jako instalator lub użytkownik

- 1. Na rozwijanej liście Język wybrać język.
- 2. Na rozwianej liście Grupa użytkowników wybrać pozycję Instalator lub Użytkownik.
- 3. W polu Hasło wpisać hasło.
- 4. Nacisnąć Login.
- 🗹 Otworzy się strona startowa interfejsu użytkownika.

Wylogowanie się jako instalator lub użytkownik

- 1. Na pasku menu z prawej strony wybrać menu Ustawienia użytkownika.
- 2. W wyświetlonym menu kontekstowym nacisnąć [Wyloguj].
- 🗹 Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika. Wylogowanie powiodło się.

8.3 Struktura strony startowej interfejsu użytkownika



Ilustracja 10: Struktura strony startowej interfejsu użytkownika (przykład)

Pozy- cja	Nazwa	Znaczenie
A	Menu	 Zawiera następujące funkcje: Strona główna Otwiera interfejs użytkownika Wartości chwilowe Podaje aktualne wartości pomiarowe falownika Parametry urządzenia W tym miejscu można wyświetlać oraz konfigurować różne parametry użytkowe falownika (w zależności od grupy użytkowników). Zdarzenia W tym miejscu wyświetlane są zdarzenia, które wystąpiły w wybranym okresie. Istnieją następujące rodzaje zdarzeń: Informacja, Ostrzeżenie i Błąd. W przypadku zdarzeń typu Błąd i Ostrzeżenie wyświetlany jest dodatkowo Stan urządzenia w formacie Viewlet. Zawsze jest wyświetlane tylko zdarzenie o wyższym priorytecie. Jeśli w danym momencie wystąpiły jednocześnie ostrzeżenie i błąd, wyświetlony zostanie tylko błąd. Konfiguracja urządzenia W tym miejscu można wprowadzić różne ustawienia falownika. Dostępne ustawienia zależą od tego, do jakiej grupy użytkowników należy osoba zalogowana do systemu oraz od systemu operacyjnego urządzenia użytego do wyświetlenia interfejsu użytkownika. Dane Na tej stronie znajdują się wszystkie dane zapisane w wewnętrznej pamięci falownika oraz na zewnętrznym nośniku danych.
В	Ustawienia użytkownika	W zależności od tego, do jakiej grupy należy zalogowany użytkownik, dostępne są następujące funkcje: • Uruchomienie asystenta instalacji • Logowanie przy użyciu SMA Grid Guard • Wylogowanie
С	Pomoc	 Zawiera następujące funkcje: Wyświetlanie informacji o używanych licencjach typu "open source" Odsyłacz do strony internetowej firmy SMA Solar Technology AG

Pozy- cja	Nazwa	Znaczenie
D	Wiersz stanu	 Zawiera następujące informacje: Numer seryjny falownika Wersja oprogramowania sprzętowego falownika Adres IP falownika w sieci lokalnej lub/i adres IP falownika przy połączeniu poprzez sieć WLAN W przypadku połączenia poprzez WLAN: siła sygnału połączenia WLAN Zalogowana grupa użytkowników Data i czas systemowy w falowniku
E	Aktualna moc i aktual- ne zużycie energii	Przedstawienie przebiegu w czasie mocy instalacji fotowoltaicznej oraz mocy pobranej przez gospodarstwo domowe w wybranym okresie cza- su. Moc pobrana jest podawana tylko przy zainstalowaniu w instalacji licznika energii.
F	Sygnalizacja stanu	 Poszczególne obszary zawierają informacje o aktualnym stanie instalacji fotowoltaicznej. Stan urządzenia Informuje o tym, czy aktualnie falownik pracuje w sposób prawidłowy lub czy występuje ostrzeżenie lub błąd. Aktualna moc W tym miejscu jest wyświetlana aktualna moc generowana przez falownik. Aktualne zużycie energii Jeśli instalacja posiada licznik energii, w tym miejscu wskazywane jest aktualne zużycie energii przez gospodarstwo domowe. Uzysk energii W tym miejscu jest podawany uzysk energii wygenerowanej przez falownik. Zużycie Jeśli instalacja posiada licznik energii, w tym miejscu podawane jest zużycie energii przez gospodarstwo domowe. Zużycie Jeśli instalacja posiada licznik energii, w tym miejscu podawane jest zużycie energii przez gospodarstwo domowe. Zarządzanie zasilaniem W tym miejscu podawana jest informacja, czy w danej chwili falownik ogranicza swoją moc czynną.

8.4 Uruchomienie asystenta instalacji

▲ SPECJALISTA

Asystent instalacji przeprowadza użytkownika przez poszczególne etapy pierwszej konfiguracji falownika.

Struktura asystenta instalacji:

1	2	3	4	5 6
Konfiguracja sleci	Data i godzina w urządzeniu	Norma izrajowa	Konfiguracja licznika	Zarządzanie zasilaniem Podsumowanie
Konfiguracja sieci				Informacja dla użytkownika
Skonfigurowane sieci				Konfiguracja sieci
Nazwa sieci	Rodzaj komunikacji	Adres IP falownika	Status	Patowink mozesz zmiegrować w tokaniej s pomocą kabla Ethernet lub poprzez łączni
	WLAN			bezprzewodową WLAN. W tym celu w kolumnie Rodzaj komunika
				wybierz odpowiednią opcję. Konfinuoscie komunikacji postarza Etho
	Ethernet			Ustavienia sieciowe możesz automatyczn
				pobrać z servera DHCP lub skonfigurova racmia. W hm calu pod wierzem
Rodzaj komunikacji				Automatyczna konfiguracja włączona v
Ethernet WLAN				odpowedniej opcję.
Właczona automatyczna kor	nfiguracia 🛛			Aby ręcznie skonfigurować ustawienia sie należy dodatkowo wprowadzić wybrane d
Tak Nie				sieci.
				Połączenie bezpośrednie przez Etherne
				Aby bezposrednio posęczyć posiadane

Ilustracja 11: Struktura asystenta instalacji (przykład)

Pozycja	Nazwa	Znaczenie
A	Kroki konfiguracji	Zestawienie kroków asystenta instalacji. Liczba kroków zależy od typu urządzenia i zamontowanych dodatkowo modułów. Wykonywany aktualnie krok jest wyróżniony kolorem niebieskim.
В	Informacja dla użyt- kownika	Informacje dotyczące wykonywanego aktualnie kroku konfiguracji oraz możliwych w danym kroku ustawień.
С	Pole konfiguracji	W tym miejscu można dokonać ustawień.

Warunek:

W przypadku konfiguracji falownika po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub po zamknięciu asystenta instalacji w celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej konieczne jest posiadanie odpłatnego kodu SMA Grid Guard (patrz "Application for SMA Grid Guard Code" na stronie www.SMA-Solar.com).

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 8.1, strona 43).
- 2. Zalogować się jako Instalator.
- Na stronie startowej interfejsu użytkownika wybrać menu Ustawienia użytkownika (patrz rozdział 8.3, strona 49).
- 4. W menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Uruchomienie asystenta instalacji].
- 🗹 Otworzy się asystent instalacji.

8.5 Aktywacja funkcji WPS

Funkcji WPS można używać do różnych celów:

• Automatyczne połączenie z siecią (np. za pośrednictwem routera)

Bezpośrednie połączenie produktu z urządzeniem końcowym

W zależności od zastosowania funkcji WPS konieczne jest inne postępowanie w celu jej aktywacji.

Aktywacja funkcji WPS w celu automatycznego połączenia z siecią

Warunki:

- □ W produkcie jest włączona komunikacja WLAN.
- □ W routerze jest włączona funkcja WPS.

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 8.1, strona 43).
- 2. Zalogować się jako Instalator.
- 3. Uruchomić asystenta instalacji (patrz rozdział 8.4, strona 51).
- 4. Wybrać opcję Konfiguracja sieci.
- 5. W zakładce WLAN kliknąć przycisk ekranowy WPS do sieci WLAN.
- 6. Kliknąć Aktywuj WPS.
- 7. Kliknąć przycisk Zapisz i przejdź dalej i zamknąć asystenta instalacji.
- 🗹 Funkcja WPS jest włączona i może być nawiązane automatyczne połączenie z siecią.

Aktywować funkcję WPS w celu nawiązania bezpośredniego połączenia w urządzeniu końcowym.

- Aktywować funkcję WPS w falowniku. W tym celu uderzyć 2 razy palcem w pokrywę obudowy falownika.
 - 🗹 Niebieska dioda LED miga szybko przez ok. 2 minuty. W tym czasie funkcja WPS jest włączona.

Włączanie i wyłączanie WLAN 8.6

Standardowo w falowniku złącze WLAN jest włączone. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z komunikacji WLAN, może wyłączyć funkcję WLAN, a następnie włączyć ją w dowolnym momencie. Połączenie bezpośrednie za pomocą WLAN lub połączenie poprzez WLAN w lokalnej sieci można włączać i wyłączać niezależnie od siebie.

i Możliwość włączania funkcji WLAN tylko poprzez sieć Ethernet

Jeśli użytkownik wyłączy funkcję WLAN zarówno dla połączenia bezpośredniego, jak i połączenia w sieci lokalnej, to dostęp do interfejsu użytkownika falownika można uzyskać – i tym samym ponownie włączyć złącze WLAN - tylko poprzez połączenie Ethernet.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 8.9 "Zmiana parametrów użytkowych", strona 55).

Wyłączanie WLAN

Aby całkowicie wyłączyć komunikację za pomocą WLAN, należy wyłączyć zarówno komunikację bezpośrednią za pomocą WLAN, jak i połączenie poprzez WLAN w lokalnej sieci.

Sposób postępowania:

- Aby wyłączyć bezpośrednie połączenie, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr Soft Access Point jest włączony i ustawić go na Nie.
- Aby włączyć połączenie w lokalnej sieci, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr WLAN jest włączony i ustawić go Nie.

Włączanie WLAN

W przypadku wyłączenia funkcji WLAN w celu bezpośredniego łączenia się lub do połączeń w sieci lokalnej, funkcję WLAN można ponownie włączyć, wykonując poniższe czynności.

Warunek:

□ Jeśli funkcja WLAN została całkowicie wyłączona, falownik musi być połączony poprzez sieć Ethernet z komputerem lub routerem.

Sposób postępowania:

- Aby włączyć bezpośrednie połączenie za pomocą WLAN, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr Soft Access Point jest włączony i ustawić go na Tak.
- Aby włączyć połączenie poprzez WLAN w lokalnej sieci, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr WLAN jest włączony i ustawić go na Tak.

8.7 Wyłączanie dynamicznego wskazania mocy

Standardowo falownik sygnalizuje swoją moc dynamicznie za pomocą pulsującej zielonej diody LED. Zielona dioda LED naprzemiennie zapala się i gaśnie lub pali się światłem ciągłym przy pełnej mocy. Poszczególne progi szybkości pulsowania odnoszą się do ustawionej wartości granicznej mocy czynnej falownika. Aby wyłączyć to wskazanie, należy wykonać następujące czynności: Po wykonaniu tych czynności zielona dioda LED będzie paliła się światłem ciągłym, sygnalizując dostarczanie energii do sieci.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziałe (patrz rozdział 8.9 "Zmiana parametrów użytkowych", strona 55).

Sposób postępowania:

• W grupie parametrów Urządzenie > Praca wybrać parametr Dynamiczny wskaźnik mocy poprzez zieloną diodę LED i ustawić go na wartość Wył.

8.8 Zmiana hasła

Hasło dostępu do falownika można zmienić dla obu grup użytkowników. Osoba należąca do grupy użytkowników Instalator może zmieniać swoje hasło dostępu, a także hasło dostępu dla grupy użytkowników Użytkownik.



i | Instalacje zarejestrowane w produkcie komunikacyjnym

W przypadku instalacji fotowoltaicznych zarejestrowanych w produkcie komunikacyjnym (jak np. Sunny Portal, Cluster Controller) nowe hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator można wprowadzić również za pomocą produktu komunikacyjnego. Hasło dla grupy użytkowników Instalator stanowi jednocześnie hasło dostępu do instalacji. Jeśli w interfejsie użytkownika falownika zostanie określone hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator, które nie jest zgodne z hasłem dostępu do instalacji wprowadzonym w produkcie komunikacyjnym, to nie będzie można uzyskać dostępu do falownika za pomocą produktu komunikacyjnego.

 Hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator musi być zgodne z hasłem dostępu do instalacji wprowadzonym w produkcie komunikacyjnym.

Sposób postepowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 8.1, strona 43).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika (patrz rozdział 8.2, strona 47).
- 3. Otworzyć menu Parametry urządzenia.
- 4. Nacisnać [Edytuj parametry].
- 5. W grupie parametrów Prawa użytkownika > Kontrola dostępu zmienić hasło dostępu dla wybranej grupy użytkowników.
- 6. Aby zapisać zmiany, nacisnąć przycisk [Zapisz wszystkie].

Zmiana parametrów użytkowych 8.9

Parametry użytkowe falownika są fabrycznie ustawione na pewne wartości. Użytkownik może zmienić parametry użytkowe, aby zoptymalizować pracę falownika.

Ten rozdział zawiera szczegółowy opis postępowania w celu zmiany parametrów użytkowych. Przy zmianie parametrów użytkowych należy zawsze postępować zgodnie z tym opisem. Niektóre parametry mające wpływ na działanie produktu są widoczne tylko dla specjalistów i mogą być zmieniane tylko przez specjalistów po wprowadzeniu osobistego kodu SMA Grid Guard.

i Brak możliwości konfiguracji za pomocą Sunny Explorer

Sunny Explorer nie obsługuje konfiguracji falowników z własnym interfejsem użytkownika. Za pomocą Sunny Explorer możną co prawda uzyskać dostęp do falownika, lecz zdecydowanie odradzamy stosowanie Sunny Explorer do konfiguracji falownika. Firma SMA Solar Technology AG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub brakujące dane i wynikłe z tego straty w uzysku energii.

Falownik należy konfigurować za pomocą interfejsu użytkownika.

Warunki:

- Operator sieci przesyłowej wyraził zgodę na zmianę głównych parametrów jakości energii elektrycznej.
- W celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej wymagane jest posiadanie odpłatnego kodu SMA Grid Guard (patrz dokument "Application for SMA Grid Guard Code" dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 8.1, strona 43).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika (patrz rozdział 8.2, strona 47).
- 3. Otworzyć menu Parametry urządzenia.
- 4. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
- 5. Aby zmienić parametry oznaczone symbolem kłódki, należy się zalogować przy użyciu kodu SMA Grid Guard (opcja tylko dla instalatorów):
 - Wybrać menu Ustawienia użytkownika (patrz rozdział 8.3, strona 49).
 - W wyświetlonym menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Logowanie przy użyciu SMA Grid Guard].
 - Wpisać kod SMA Grid Guard i nacisnąć [Login].
- 6. Wybrać grupę parametrów, w której znajduje się modyfikowany parametr.
- 7. Zmienić wybrany parametr.
- 8. Aby zapisać zmiany, nacisnąć przycisk [Zapisz wszystkie].
- ☑ Parametry falownika zostały ustawione.

i Zastosowanie ustawień

Zapisanie wprowadzonych ustawień jest sygnalizowane na interfejsie użytkownika poprzez wyświetlenie symbolu klepsydry. Przy odpowiednim napięciu DC dane zostaną przesłane bezpośrednio do falownika i zastosowane w nim. Gdy napięcie DC jest zbyt niskie (np. wieczorem) ustawienia zostaną zapisane, lecz nie będą przekazane do falownika ani zastosowane przez niego. Dopóki falownik nie odbierze i nie zastosuje ustawień, dopóty na interfejsie użytkownika będzie wyświetlony symbol klepsydry. Ustawienie zostaną zastosowane przy odpowiednim napięciu DC i nowym uruchomieniu falownika. Wyświetlenie symbolu klepsydry na interfejsie użytkownika oznacza zapisanie ustawień. Ustawienia nie przepadną. Użytkownik może się wylogować z interfejsu użytkownika i zostawić instalację.

8.10 Ustawianie zestawu danych krajowych

A SPECJALISTA

W falowniku jest ustawiony fabrycznie ogólny zestaw danych krajowych. Zestaw danych krajowych należy dostosować pod kątem miejsca instalacji.

i Wymagane jest prawidłowe ustawienie zestawu danych krajowych.

Ustawienie zestawu danych krajowych, który nie jest odpowiedni dla kraju instalacji lub zastosowania produktu, może być źródłem usterek w instalacji i problemów z operatorem sieci przesyłowej. Przy wyborze zestawu danych krajowych należy zawsze przestrzegać miejscowych norm i wytycznych oraz właściwości instalacji (jak na przykład wielkość instalacji, przyłącze do sieci).

• W przypadku wątpliwości co do właściwego zestawu danych krajowych dla danego kraju instalacji lub zastosowania produktu należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej i wyjaśnić, który zestaw danych krajowych należy wybrać.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 8.9 "Zmiana parametrów użytkowych", strona 55).

Sposób postępowania:

 W grupie parametrów Monitorowanie sieci > Monitorowanie sieci wybrać parametr Ustaw normę krajową i ustawić wybrany zestaw danych krajowych.

8.11 Konfiguracja zarządzania zasilaniem

SPECJALISTA

Uruchomienie asystenta instalacji

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 8.1, strona 43).
- 2. Zalogować się jako Instalator.
- 3. Uruchomić asystenta instalacji (patrz rozdział 8.4, strona 51).
- 4. Przy każdym kroku kliknąć przycisk [**Zapisz i przejdź dalej**] aż do przejścia do kroku **Konfiguracja usługi sieciowej**.
- 5. Wprowadzić ustawienia, postępując w sposób opisany poniżej.

Ustawienie podłączonej fazy

• W zakładce Zarządzanie dostarczaniem energii wybrać na rozwijanej liście Podłączona faza fazę, do której podłączony jest falownik.

Wprowadzenie ustawień w przypadku instalacji z jednostką nadrzędną (np. Sunny Home Manager)

- 1. Zarządzanie dostarczaniem energii w punkcie przyłączenia do sieci ustawić na wartość [Wył.].
- 2. Sterowanie instalacją i ograniczenie mocy ustawić na wartość [Wł.].
- 3. Na rozwijanej liście **Tryb pracy moc czynna** wybrać opcję **Ograniczenie mocy czynnej P przez sterownik urz.**
- 4. Na rozwijanej liście **Tryb pracy przy braku sterowania urządzeniem** wybrać opcję **Zastosowanie ustawień fallback**.
- Wpisać w polu Fallback moc czynna P wartość, do której falownik powinien ograniczyć po upływie opóźnienia swoją moc znamionową w przypadku braku komunikacji z jednostką nadrzędną.

- 6. Wpisać w polu **Timeout** okres czasu, po upływie którego falownik powinien ograniczyć swoją moc znamionową do ustawionej wartości awaryjnej.
- 7. Jeśli przy nastawie 0 % lub 0 W falownik nie może oddawać do publicznej sieci elektroenergetycznej nawet małej mocy, na rozwijanej liście Odłączenie od sieci przy zasilaniu 0% wybrać opcję Tak. Takie ustawienie zapewni, że przy nastawie wartości zadanej 0 % lub 0 W falownik odłączy się od publicznej sieci elektroenergetycznej i nie będzie oddawał do niej mocy czynnej.

Wprowadzenie ustawień w przypadku instalacji bez jednostki nadrzędnej (np. Sunny Home Manager)

- 1. Zarządzanie dostarczaniem energii w punkcie przyłączenia do sieci ustawić na wartość [Wł.].
- 2. W polu Moc znamionowa urządzenia wpisać moc generatora fotowoltaicznego.
- Na rozwijanej liście Tryb pracy ogran. mocy czynnej na przył. sieciowym wybrać, czy przy ograniczeniu mocy czynnej powinna być zastosowana wartość określona w procentach czy w watach.
- 4. W polu Ustawione ogran. mocy czynnej na przył. sieciowym wpisać wartość, do której powinna być ograniczana moc czynna w punkcie przyłączenia do sieci. Aby oddawana moc wynosiła 0%, należy ustawić wartość 0.
- 5. Sterowanie instalacją i ograniczenie mocy ustawić na wartość [Wł.].
- 6. Aby móc sterować instalacją i ograniczać moc na podstawie określonych wartości zadanych, należy wybrać opcję Ograniczenie mocy czynnej P w % Pmaks. lub Ograniczenie mocy czynnej P w W, a następnie wpisać wartość zadaną.
- 7. Aby falownik samoczynnie ograniczał moc czynną oddawaną w punkcie przyłączenia do sieci, należy wykonać następujące czynności:
 - Na rozwijanej liście Operating mode Active power (Tryb pracy Moc czynna) wybierz opcję Act. power lim. via PV system ctrl (Ograniczanie mocy czynnej przez układ sterowania instalacją).
 - Na rozwijanej liście Tryb pracy przy braku sterowania urządzeniem wybrać opcję Zachowaj wartości.
 - Na rozwijanej liście Odłączenie od sieci przy zasilaniu 0% wybrać opcję Nie.

8.12 Konfiguracja funkcji Modbus

▲ SPECJALISTA

Standardowo interfejs Modbus jest wyłączony i ustawione są porty komunikacyjne 502.

Aby móc uzyskać dostęp do falownika SMA za pomocą protokołu SMA Modbus[®] lub SunSpec[®] Modbus[®], należy aktywować interfejs Modbus. Po włączeniu interfejsu można zmienić porty komunikacyjne obu protokołów IP. Informacje dotyczące uruchamiania i konfiguracji interfejsu SMA Modbus zawarte są w informacji technicznej "SMA Modbus® Interface" lub "SunSpec® Modbus® Interface", które są dostępne na stronie www.SMA-Solar.com.

Informacje o obsługiwanym rejestrze Modbus znajdują się w technicznej informacji "SMA Modbus® Interface" lub "SunSpec® Modbus® Interface", które są dostępne pod adresem www.SMA-Solar.com.

i Bezpieczeństwo danych przy włączonym interfejsie Modbus

Gdy interfejs Modbus jest włączony, występuje ryzyko dostępu do danych instalacji fotowoltaicznej i manipulacji przez osoby nieuprawnione.

- Należy podjąć stosowne środki ochronne, takie jak na przykład:
 - Utworzenie zapory sieciowej.
 - Zamknięcie nieużywanych złączy sieciowych.
 - Umożliwienie zdalnego dostępu tylko poprzez tunel VPN.
 - Niestosowanie przekierowania portów w używanych portach komunikacyjnych.
 - Aby wyłączyć interfejs Modbus, należy przywrócić w falowniku ustawienia fabryczne lub dezaktywować aktywowane parametry.

Sposób postępowania:

 Aktywować interfejs Modbus i w razie potrzeby dostosować porty komunikacyjne (patrz informacje techniczne "SMA Modbus® Interface" lub "SunSpec® Modbus® Interface" dostępne na stronie www.SMA-Solar.com).

8.13 Aktywowanie odbioru sygnałów sterujących (dotyczy tylko Włoch)

▲ SPECJALISTA

Aby zainstalowane we Włoszech instalacje mogły odbierać od operatora sieci przesyłowej rozkazy sterujące, należy ustawić poniższe parametry.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 8.9 "Zmiana parametrów użytkowych", strona 55).

Parametr	Wartość / zakres	Rozdzielczość	Wartość domyślna
Nr identyfikacyjny (ID) aplikacji	0 do 16384	1	16384
Adres GOOSE-MAC	01:0C:CD:01:00:00 do 01:0C:CD:01:02:00	1	01:0C:CD:01:00:00

- 1. Wybrać grupę parametrów Komunikacja zewnętrzna > Konfiguracja IEC 61850.
- 2. W polu ID aplikacji wpisać numer identyfikacyjny aplikacji bramy sieciowej operatora sieci przesyłowej. Można go otrzymać od operatora sieci przesyłowej. Można wprowadzić wartość z zakresu od 0 do 16384. Wartość 16384 oznacza "dezaktywowana".
- W polu Adres GOOSE-MAC wpisać adres MAC bramy sieciowej operatora sieci przesyłowej, przez którą falownik będzie otrzymywał rozkazy sterujące. Można go otrzymać od operatora sieci przesyłowej.
- 🗹 Odbiór sygnałów sterujących od operatora sieci przesyłowej jest aktywowany.

8.14 Wyłączanie układu monitorowania przewodu ochronnego

A SPECJALISTA

Jeśli falownik jest zainstalowany w sieci w układzie IT lub innym układzie, w którym konieczne jest wyłączenie monitorowania przewodu ochronnego, układ je wyłączyć, wykonując w tym celu następujące czynności:

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziałe (patrz rozdział 8.9 "Zmiana parametrów użytkowych", strona 55).

Sposób postępowania:

 W grupie parametrów Monitorowanie sieci > Monitorowanie sieci > Norma krajowa ustawić parametr Nadzór przyłącza PE na wartość Wył.

8.15 Ustawianie prądu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

SPECJALISTA

Jeśli wymagany i stosowany jest wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA, należy ustawić parametr **Adaptacja RCD** na wartość **30 mA** (szczegółowe informacje zawiera informacja techniczna "Leading Leakage Currents" dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com).

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 8.9 "Zmiana parametrów użytkowych", strona 55).

• Wybrać parametr Adaptacja RCD i ustawić go na wartość 30 mA.

8.16 Zapisanie konfiguracji do pliku

Aktualną konfigurację falownika można zapisać do pliku. Ten plik może służyć jako kopia zapasowa danych falownika i w razie potrzeby można go zaimportować do falownika tego samego typu lub z tej samej serii urządzeń w celu jego konfiguracji. Zapisane zostaną przy tym wyłącznie parametry urządzenia, a nie hasła.

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 8.1, strona 43).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika (patrz rozdział 8.2, strona 47).
- 3. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
- 4. Nacisnąć [Ustawienia].
- 5. W menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Zapis konfiguracji do pliku].
- 6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

8.17 Zastosowanie konfiguracji z pliku

▲ SPECJALISTA

Do konfiguracji falownika można zastosować konfigurację zapisaną w pliku. W tym celu należy zapisać do pliku konfigurację innego falownika tego samego typu lub z tej samej serii urządzeń (patrz rozdział 8.16 "Zapisanie konfiguracji do pliku", strona 60). Zapisane zostaną przy tym wyłącznie parametry urządzenia, a nie hasła.

Warunki:

- Dostępny jest odpłaty kod SMA Grid Guard (patrz "Application for SMA Grid Guard Code" na stronie www.SMA-Solar.com).
- Operator sieci przesyłowej wyraził zgodę na zmianę głównych parametrów jakości energii elektrycznej.

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 8.1, strona 43).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika jako Instalator.
- 3. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
- 4. Nacisnąć [Ustawienia].
- 5. W menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Zastosowanie konfiguracji z pliku].
- 6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

8.18 Aktualizacja oprogramowania sprzętowegoA specjalista

Jeśli dla falownika nie jest aktywowana automatyczna aktualizacja w produkcie komunikacyjnym (np. Sunny Home Manager) lub na portalu Sunny Portal, aktualizację oprogramowania sprzętowego falownika można wykonać w opisany poniżej sposób.

Warunki:

Posiadanie pliku aktualizacyjnego z potrzebną wersją oprogramowania sprzętowego falownika. Plik aktualizacyjny można np. pobrać ze strony falownika pod adresem www.SMA-Solar.com.

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 8.1, strona 43).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika (patrz rozdział 8.2, strona 47).
- 3. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
- 4. Nacisnąć [Ustawienia].
- 5. W wyświetlonym menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Aktualizacja oprogramowania sprzętowego].
- 6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

9 Odłączanie falownika spod napięcia

A SPECJALISTA

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym rozdziale. Należy przy tym zawsze zachować podaną kolejność wykonywania czynności.

UWAGA

Zagrożenie zniszczeniem przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

 Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 1000 V lub z większym zakresem.

- Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- 2. Ustaw rozłącznik obciążenia DC falownika w położeniu **O**.



- 3. Poczekaj, aż zgasną diody LED.
- 4. Amperomierzem cęgowym sprawdzić na wszystkich przewodach DC, czy nie płynie przez nie prąd.



- Odblokować i wyciągnąć wtyki DC. W tym celu włożyć wkrętak płaski lub wkrętak kątowy o szerokości końcówki 3,5 mm do jednej z bocznych szczelin i odłączyć wtyki DC prosto w dół. Nie wolno przy tym ciągnąć za przewód.
- Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdź, czy na wejściach DC falownika nie występuje napięcie.
- Odkręcić wtyk AC, następnie wyjąć go z gniazda przyłącza AC.



10 Czyszczenie falownika

UWAGA

Zagrożenie uszkodzeniem falownika wskutek używania środków czyszczących

- W przypadku zabrudzenia obudowę, pokrywę obudowy, tabliczkę znamionową i diody LED wolno wyczyścić wyłącznie przy użyciu czystej wody i ściereczki.
- Zapewnić, aby falownik nie był zabrudzony kurzem, liśćmi lub w inny sposób.

11 Diagnostyka błędów

11.1 Zapomnienie hasła

W razie zapomnienia hasła dostępu do falownika, można odblokować falownik przy użyciu numeru PUK. Dla każdego falownika istnieje dla każdej grupy użytkowników (**Użytkownik** i **Instalator**) jeden numer PUK. Porada: W przypadku instalacji fotowoltaicznych zarejestrowanych na portalu Sunny Portal nowe hasło dostępu dla grupy użytkowników **Instalator** można wprowadzić również na tym portalu. Hasło dostępu dla grupy użytkowników **Instalator** jest zgodne z hasłem dostępu do instalacji określonym na Sunny Portal.

Sposób postępowania:

- 1. Wysłać prośbę o wydanie numeru PUK (formularz wniosku jest dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).
- 2. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 8.1, strona 43).
- 3. W polu Hasło wpisać zamiast hasła otrzymany numer PUK.
- 4. Nacisnąć Login.
- 5. Otworzyć menu Parametry urządzenia.
- 6. Nacisnąć [Edytuj parametry].
- 7. W grupie parametrów **Prawa użytkownika > Kontrola dostępu** zmienić hasło dostępu dla wybranej grupy użytkowników.
- 8. Aby zapisać zmiany, nacisnąć przycisk [Zapisz wszystkie].

i Instalacje zarejestrowane na Sunny Portal

Hasło dostępu określone dla grupy użytkowników **Instalator** stanowi jednocześnie hasło dostępu do instalacji na Sunny Portal. Zmiana hasła dostępu dla grupy użytkowników **Instalator** może spowodować, że falownik nie będzie dostępny z Sunny Portal.

 Zmienione hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator należy wprowadzić na portalu Sunny Portal jako nowe hasło dostępu do instalacji (patrz instrukcja obsługi Sunny Portal dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com).

11.2 Komunikaty o zdarzeniach

Numer zdarze- Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia nia

101

SPECJALISTA

Zakłócenie sieci

Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieciowe stale się znajduje się w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98).

301

A SPECJALISTA

Zakłócenie sieci

Średnia 10-minutowa wartość napięcia sieciowego przekroczyła dopuszczalny zakres. Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłącza się od publicznej sieci elektroenergetycznej, aby nie wpływać negatywnie na jakość napięcia.

Rozwiązanie:

 Podczas pracy w trybie dostarczania energii sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieciowe stale się znajduje się w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98).

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
401	A SPECJALISTA
	Zakłócenie sieci Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej. Wykryto wy- spowy tryb pracy lub zbyt dużą zmianę częstotliwości napięcia w sieci. Rozwiązanie: • Sprawdzić, czy w punkcie przyłączenia do sieci nie występują silne, krótkotrwałe wahania częstotliwości.
501	A SPECJALISTA Zakłócenie sieci Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie:

 W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań.

Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat, należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.

Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z działem serwisu (patrz rozdział 14, strona 98).

601

A SPECJALISTA

Zakłócenie sieci

Falownik wykrył niedopuszczalnie wysoki udział prądu stałego w prądzie sieciowym.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić udział prądu stałego w punkcie przyłączenia do sieci.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się operatorem sieci przesyłowej i wyjaśnić, czy jest możliwe zwiększenie nadzorowanej wartości granicznej w falowniku.

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
801	SPECJALISTA
	Czekam na napięcie sieci > Awaria sieci > Sprawdzić bezpiecznik
	staw danych krajowych.
	Rozwiązanie:
	 Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
	 Sprawdzić, czy kabel AC nie jest uszkodzony i czy jest podłączony prawidłowo.
	 Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.
	 Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.
	Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.
	Jeśli napięcie sieciowe stale się znajduje się w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98).
901	SPECJALISTA
	Brak przyłącza PE > Sprawdzić podłączenie
	Przewód PE jest nieprawidłowo podłączony.
	Rozwiązanie:
	Podłączyć prawidłowo przewód PE.

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
3401 do 3407	▲ SPECJALISTA
	Zakłócenie ponownego włączenia sieci Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem fa- lownika.
	Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.
	Rozwiązanie:
	 Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 9, strona 62).
	 Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć wtyki DC do falownika.
	 Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwy generator fotowoltaiczny lub skontaktować się z instalatorem generatora fotowoltaicznego.
	 Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98).
3501	▲ SPECJALISTA
	Uszkodzenie izolacji > Sprawdzić generator
	Falownik stwierdził zwarcie doziemne w generatorze fotowoltaicznym.
	 Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego (patrz rozdział 11.3, strona 83).
3701	▲ SPECJALISTA
	Prąd uszkodzeniowy za duży > Sprawdzić generator
	Falownik wykrył prąd uszkodzeniowy, powstały wskutek krótkotrwałego uzie- mienia generatora fotowoltaicznego.
	Rozwiązanie:
	 Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego (patrz rozdział 11.3, strona 83).

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
3801 do 3805	▲ SPECJALISTA
	 Nadmierne natężenie prądu DC > Sprawdzić generator Zbyt duże natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę od- dawanie energii do sieci. Rozwiązanie: Gdy ten komunikat będzie się często powtarzał, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny i prawidłowo go podłączyć.
6002 do 6412	A SPECJALISTA
	Samodiagnoza > Zakłócenie urządzenia Przyczynę musi stwierdzić serwis. Rozwiązanie: • Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98).
6502	A SPECJALISTA
(510	 Samodiagnoza > Nadmierna temperatura Falownik wyłączył się wskutek zbyt wysokiej temperatury. Rozwiązanie: Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika. Zapewnić odpowiednią wentylację falownika. Zapewnić, aby temperatura otoczenia nie przekraczała +40 °C. Zapewnić, aby falownik nie był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
6512	Poniżej min. temperatury roboczej Falownik oddaje prąd do publicznej sieci elektroenergetycznej, gdy tempera- tura wynosi powyżej -25 °C.
6603 do 6604	A SPECJALISTA
	Samodiagnoza > Przeciążenie Przyczynę musi stwierdzić serwis. Rozwiązanie: • Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98).

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
6701 do 6702	A SPECJALISTA
	Zakłócenia komunikacji
	Usterka procesora komunikacji; falownik jednak kontynuuje dostarczanie ener- gii. Przyczynę musi stwierdzić serwis.
	Rozwiązanie:
	 Jesli ten komunikat będzie się często pojawiał, prosimy skontaktować się serwisem (patrz rozdział 14, strona 98).
7102	A SPECJALISTA
	Plik parametrów nieznaleziony lub uszkodzony
	Plik z parametrami nie został znaleziony lub jest uszkodzony. Aktualizacja nie powiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.
	Rozwiązanie:
	Ponownie skopiować plik z parametrami do odpowiedniego tolderu
7105	A SPECJALISTA
	Programow. paramet. niepomyślne
	Ustawianie parametrów z karty SD zakończyło się niepowodzeniem. Falow- nik kontynuuje zasilanie.
	Rozwiązanie:
	Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.
	Zwrócić się z wnioskiem o kod SMA Grid Guard.
7106	Uszkodzony plik aktualizacji
	Plik aktualizacji jest uszkodzony. Aktualizacja nie powiodła się. Falownik kon- tynuuje zasilanie.
7110	Brak pliku aktualizacji
	Nie znaleziono nowego pliku aktualizacji na karcie SD. Aktualizacja nie po- wiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.
7112	Plik aktualizacji został skopiowany
7113	Karta pamięci jest pełna lub zabezpieczona przed zapisem
7201 do 7202	Zapis danych niemożliwy
7303	A SPECJALISTA
	Aktualizacja komputera głównego niepomyślna
	Przyczynę musi stwierdzić serwis.
	Rozwiązanie:
	 Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98).

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
7320	Urządzenie zostało zaktualizowane		
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.		
7330	Badanie warunku niepomyślne Weryfikacja warunków wykonania aktualizacji zakończyła się pomyślnie. Pa- kiet z aktualizacją oprogramowania sprzętowego może zostać użyty w falow- niku.		
7331	Transport aktualizacji rozpoczęty		
	Plik aktualizacyjny jest kopiowany.		
7332	Transport aktual. pomyślny		
	Plik aktualizacyjny został skopiowany do wewnętrznej pamięci falownika.		
7333	A SPECJALISTA		
	Transport aktual. niepomyślny		
	Plik aktualizacyjny nie został skopiowany do wewnętrznej pamięci falownika. W przypadku komunikacji z falownikiem poprzez WLAN przyczyną usterki może być słaba jakość połączenia.		
	Rozwiązanie:		
	 Ponowić próbę wykonania aktualizacji. 		
	 W przypadku połączenia WLAN: Zapewnić lepszą jakość komunikacji (np. poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN) lub połączyć się z falownikiem poprzez Ethernet. 		
	 Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98). 		
7341	Aktual. programu rozruchowego		
	Falownik przeprowadza aktualizację programu rozruchowego.		
7342	A SPECJALISTA		
	Akt. prog. roz. nieudana		
	Aktualizacja programu rozruchowego nie powiodła się.		
	Rozwiązanie:		
	 Ponowić próbę wykonania aktualizacji. 		
	 Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98). 		
Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
----------------------	--	--	--
7347	A SPECJALISTA		
	 Plik niekompatybilny Plik konfiguracyjny nie jest przeznaczony do danego falownika. Rozwiązanie: Wybrać właściwy plik konfiguracyjny dla danego falownika. Ponowić próbę importu. 		
7348	A SPECJALISTA		
	Niepoprawny format pliku Plik konfiguracyjny nie posiada wymaganego formatu lub jest uszkodzony. Rozwiązanie: • Zapewnić plik konfiguracyjny w wymaganym formacie i nieuszkodzony. • Ponowić próbę importu.		
7349	Złe uprawienie logowania do pliku konfiguracyjnego		
	Użytkownik nie posiada wymaganych uprawnień, aby móc zaimportować plik konfiguracyjny.		
	Rozwiązanie:		
	 Zalogować się jako Instalator. 		
	 Ponownie zaimportować plik konfiguracyjny. 		
7350	Rozpoczęto przesyłanie pliku konfiguracyjnego Odbywa się transfer pliku konfiguracyjnego.		
7351	Aktualizacja WLAN		
	Falownik przeprowadza aktualizację modułu WLAN.		
7352	 Aktualizacja WLAN nie powiodła się Aktualizacja modułu WLAN nie powiodła się. Rozwiązanie: Ponowić próbę wykonania aktualizacji. Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14 strong 98) 		
7353	Aktualizacja bazy danych strefy czasowej Falownik przeprowadza aktualizację bazy danych strefy czasowej.		

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
7354	A SPECJALISTA		
	 Aktualizacja bazy danych strefy czasowej nie powiodła się Aktualizacja bazy danych strefy czasowej nie zakończyła się sukcesem. Rozwiązanie: Ponowić próbę wykonania aktualizacji. Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98). 		
7355	Aktualizacja WebUI		
	Falownik przeprowadza aktualizację interfejsu użytkownika falownika.		
7356	▲ SPECJALISTA		
	 Aktualizacja WebUI nie powiodła się Aktualizacja interfejsu użytkownika falownika nie zakończyła się sukcesem. Rozwiązanie: Ponowić próbę wykonania aktualizacji. Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98). 		
7500 do 7501	A SPECJALISTA		
	Awaria wentylatora > Sprawdzić elektronikę i wentylację inwertera		
7619	▲ SPECJALISTA		
	 Zakłócona komunikacja z licznikiem > Spraw. komunik. z licznikiem Falownik nie otrzymuje danych z licznika energii. Rozwiązanie: Zapewnić, aby licznik energii był prawidłowo zainstalowany w tym samej sieci co falownik (patrz instrukcja obsługi licznika energii). W przypadku korzystania z komunikacji WLAN: Zadbać o lepszą jakość komunikacji (np. poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN) lub połączyć falownik z serwerem DHCP (routerem) poprzez Ethernet. 		
7702	A SPECJALISTA		
	Interference of device		
	Przyczynę musi stwierdzić serwis.		
	Rozwiązanie:		
	 Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98). 		

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
8003	A SPECJALISTA		
	Ogr. mocy czynnej, temperatura Wskutek zbyt wysokiej temperatury falownik ograniczył swoją moc na okres dłuższy niż 10 minut.		
	Rozwiązanie:		
	 Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika. Zapewnić odpowiednią wentylację falownika. Zapewnić, aby temperatura otoczenia nie przekraczała +40 °C. Zapewnić, aby falownik nie był wystawiony na bezpośrednie działanie 		
	promieni słonecznych.		
8101 do 8104	A SPECJALISTA		
	Zakłócenia komunikacji Przyczynę musi stwierdzić serwis. Rozwiązanie: • Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98).		
9002	A SPECJALISTA		
	 Kod SMA Grid Guard niedopusz. Wprowadzono nieprawidłowy kod SMA Grid Guard. Parametry są nadal ob- jęte ochroną i nie można ich modyfikować. Rozwiązanie: Wprowadzić prawidłowy kod SMA Grid Guard. 		
9003	Parametry sieciowe zablokowane		
	Parametry sieciowe są zablokowane i nie można ich modyfikować. Aby móc modyfikować parametry sieciowe, należy się zalogować przy użyciu kodu SMA Grid Guard.		

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
9005	A SPECJALISTA		
	 Zmiana parametrów sieci niemożliwa > Zapewnić zasilanie DC Ten błąd może mieć następujące przyczyny: Zmieniane parametry są chronione. Napięcie DC na wejściu DC jest niewystarczające do pracy procesora głównego. Rozwiązanie: Wprowadzić kod SMA Grid Guard. Zapewnić przynajmniej napięcie startowe DC (zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym lub pulsuje). 		
9007	A SPECJALISTA		
	Przerwanie autotestu Autotest został przerwany (dotyczy tylko Włoch). Rozwiązanie: • Wykonać prawidłowe przyłącze AC. • Ponownie uruchomić autotest.		
10108	Ustawienie czasu dokonane / poprzedni czas		
10109	Ustawienie czasu dokonane / nowy czas		
10110	A SPECJALISTA		
	 Synchronizacja czasu niepomyślna: [tn0] Ze skonfigurowanego serwera NTP nie pobrano danych czasu. Rozwiązanie: Skonfigurować prawidłowo serwer NTP. Podłączyć falownik do lokalnej sieci dysponującej połączeniem z Internetem. 		
10118	Ukończono ładowanie parametrów Plik konfiguracyjny został pobrany.		
10248	A SPECJALISTA		
	 [Interfejs]: sieć znacznie obciążona Sieć jest mocno obciążona. Transfer danych pomiędzy urządzeniami nie jest optymalny i odbywa się z opóźnieniem. Rozwiązanie: Zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy kwerendami. W razie potrzeby zmniejszyć liczbę urządzeń w sieci. 		

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
10249	A SPECJALISTA		
	[Interfejs]: sieć przeciążona Sieć jest przeciążona. Transfer danych pomiędzy urządzeniami nie odbywa sie		
	Rozwiązanie:		
	Zmniejszyć liczbę urządzeń w sieci.W razie potrzeby zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy kwerendami.		
10250	A SPECJALISTA		
	[Interfejs]: uszkodzone pakiety danych [ok / wysoka]		
	Pakietowa stopa błędów zmienia się. Jeśli pakietowa stopa błędów jest wyso- ka, pojawia się przeciążenie sieci lub występują usterki w komunikacji z prze- łącznikiem sieciowym lub serwerem DHCP (routerem).		
	Rozwiązanie przy wysokiej pakietowej stopie błędów:		
	 W przypadku połączenia Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone. 		
	 W razie potrzeby zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy kwerendami. 		
	 W razie potrzeby zmniejszyć liczbę urządzeń w sieci. 		
10251	[Interfejs]: status komunikacji przechodzi na [OK / Ostrzeżenie / Błąd / Brak połączenia]		
Nastąpiła zmiana stanu komunikacji z przełącznikiem sieciowym l rem DHCP (routerem). W stosownym przypadku zostanie wyświet nikat o błędzie.			
10252	A SPECJALISTA		
	[Interfejs]: połączenie zakłócone		
	Brak prawidłowych sygnałów w przewodzie sieciowym.		
	 vv przypaaku potączenia Ethernet sprawdzic, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone. 		
	 Sprawdzić, czy serwer DHCP (router) i ewentualnie stosowane przełączniki działają prawidłowo. 		

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
10253	A SPECJALISTA		
	[Interfejs]: prędkość połączenia przechodzi na [100 Mbps / 10 Mbps]		
	Zmieniła się szybkość transmisji danych. Przyczyną sygnalizacji szybkości transmisji [10 Mbps] może być uszkodzenie wtyczki, kabla albo odłączenie lub podłączenie wtyczki sieciowej.		
	Rozwiązanie przy sygnalizacji stanu [10 Mbps]:		
	 W przypadku połączenia Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone. 		
	 Sprawdzić, czy serwer DHCP (router) i ewentualnie stosowane przełączniki działają prawidłowo. 		
10254	A SPECJALISTA		
	 [Interfejs]: tryb duplex przechodzi na [Full / Half] Nastąpiła zmiana trybu dupleks (trybu transmisji danych). Przyczyną sygnalizacji stanu [Half] może być uszkodzenie wtyczki, kabla albo odłączenie lub podłączenie wtyczki sieciowej. Rozwiązanie przy sygnalizacji stanu [Half]: W przypadku połączenia Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone. Sprawdzić, czy serwer DHCP (router) i ewentualnie stosowane przełączniki działają prawidłowo. 		
10255	SPECJALISTA [Interfejs]: obciążenie sieci ok Obciążenie sieci wróciło po okresie dużego obciążenia do stanu normalne- go.		
10282	Login [grupy użytkowników] zablokowany przez [protokół]		
	Po kilku nieudanych próbach logowanie zostało zablokowane przez pewien czas. Logowanie użytkownika jest zablokowane przez 15 minut, logowanie przy użyciu kodu SMA Grid Guard przez 12 godzin.		
	Rozwiązanie:		
	 Poczekać przez podany czas, a następnie ponowić próbę zalogowania się. 		

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
10283	A SPECJALISTA		
	Moduł WLAN uszkodzony		
	Wbudowany w falowniku moduł WLAN jest uszkodzony.		
	Rozwiązanie:		
	 Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98). 		
10284	A SPECJALISTA		
	Połączenie WLAN niemożliwe		
	Falownik nie posiada aktualnie połączenia WLAN z wybraną siecią.		
	Rozwiązanie:		
	 Sprawdzić, czy wprowadzono w prawidłowy sposób numer SSID, hasło oraz metodę kodowania. Metoda kodowania jest określana przez router lub punkt dostępowy sieci WLAN i tam można ją zmienić. 		
	 Sprawdzić, czy router lub punkt dostępowy sieci WLAN znajduje się w zasięgu i sygnalizuje prawidłowe działanie. 		
	 Jeśli ten komunikat będzie pojawiał się często, poprawić połączenie z siecią WLAN poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN. 		
10285	Nawiązano połączenie WLAN		
	Zostało nawiązane połączenie z wybraną siecią WLAN.		
10286	A SPECJALISTA		
	Utracono połączenie WLAN		
	Falownik utracił połączenie z wybraną siecią WLAN.		
	Rozwiązanie:		
	 Sprawdzić, czy router WLAN lub punkt dostępowy WLAN są aktywowane. 		
	 Sprawdzić, czy router lub punkt dostępowy sieci WLAN znajduje się w zasięgu i sygnalizuje prawidłowe działanie. 		
	 Jeśli ten komunikat będzie pojawiał się często, poprawić połączenie z siecią WLAN poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN. 		
10339	Webconnect aktywowany		
	Funkcja Webconnect została aktywowana.		
10340	Webconnect dezaktywowany		
	Funkcja Webconnect została wyłączona.		

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
10341	Błąd połączenia Webconnect: brak połączenia		
	Nie można się połączyć z portalem Sunny Portal.		
	Rozwiązanie:		
	 Zapewnić funkcjonujące połączenie z internetem. 		
	 Włączyć funkcję Webconnect. 		
	 Podłączyć prawidłowo przewód sieciowy do falownika. 		
10343	Błąd Webconnect: brama domyślna nieskonfigurowana		
	Brama domyślna nie została skonfigurowana.		
	Rozwiązanie:		
	 Skonfigurować bramę domyślną. 		
10344	Błąd Webconnect: serwer DNS nieskonfigurowany		
	Serwer DNS nie został skonfigurowany.		
	Rozwiązanie:		
	Skonfigurować serwer DNS.		
10345	Błąd Webconnect: zapytanie DNS bez odpowiedzi [xx]		
	Nie można się połączyć z serwerem DNS.		
	Rozwiązanie:		
	 Wprowadzić prawidłowy adres serwera DNS. 		
	 Podłączyć prawidłowo przewód sieciowy do falownika. 		
10346	Błąd Webconnect: nieznany serwer SIP-Proxy [xx]		
	Nie można się połączyć z serwerem pośredniczącym SIP.		
	Rozwiązanie:		
	 Podłączyć prawidłowo przewód sieciowy do falownika. 		
10347	Błąd Webconnect: nieznany serwer Stun [xx]		
	Nie można się połączyć z serwerem STUN.		
	Rozwiązanie:		
	 Podłączyć prawidłowo przewód sieciowy do falownika. 		
10348	Błąd Webconnect: żądanie do Stun-Server pozostaje bez odpowiedzi		
	Nie można się połączyć z serwerem STUN.		
	Rozwiązanie:		
	 Podłączyć prawidłowo przewód sieciowy do falownika. 		
	 Sprawdzić konfigurację routera. 		

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
10349	id Webconnect: pakiety opcyjne SIP pozostają bez odpowiedzi e można się połączyć z serwerem SIP. związanie: Sprawdzić konfigurację routera.		
10350	 Błąd Webconnect: rejestracja odrzucona przez SIP-Registrar Falownik nie jest zarejestrowany na portalu Sunny Portal. Rozwiązanie: Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98). 		
10351	 Błąd Webconnect: nieznany SIP-Registrar Nie można się połączyć z SIP-Registrar. Rozwiązanie: Podłączyć prawidłowo przewód sieciowy do falownika. Sprawdzić konfigurację routera. 		
10352	 Błąd Webconnect: wadliwa komunikacja Nie można się połączyć z portalem Sunny Portal. Rozwiązanie: Zapewnić funkcjonujące połączenie z internetem. Włączyć funkcję Webconnect. Podłączyć prawidłowo przewód sieciowy do falownika. 		
10353	 Błąd Webconnect: rejestracja bez odpowiedzi przez SIP-Registrar Nie można się połączyć z SIP-Registrar. Rozwiązanie: Podłączyć prawidłowo przewód sieciowy do falownika. Sprawdzić konfigurację routera. 		
10502	 Ogr. mocy czynnej, częstotliwość AC Falownik redukuje swoją moc wskutek zbyt wysokiej częstotliwości napięcia, aby zapewnić stabilność sieci. Rozwiązanie: W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań. Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat, należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika. Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z działem serwisu (patrz rozdział 14, strona 98). 		

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia	
10901	Uruchomienie samodzielnego testu xx Przeprowadzany jest autotest.	
10902	Aktualna granica rozłączenia dla ochrony przed wzrostem napięcia [xxx] V Wynik tymczasowy autotestu	
10903	Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru napięcia, dolny próg mak- symalny [xxx] V	
10904	Wynik tymczasowy autotestu Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru napięcia, górny próg mini- malny xxx V	
10905	Wynik tymczasowy autotestu Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru napięcia, średni próg mini- malny xxx V Wynik tymczasowy autotestu	
10906	Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru częstotliwości, przełącza- ny próg maksymalny xxx Hz Wynik tymczasowy autotestu	
10907	Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru częstotliwości, przełącza- ny próg minimalny xxx Hz Wynik tymczasowy autotestu	
10908	Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru częstotliwości, dolny próg maksymalny xxx Hz Wynik tymczasowy autotestu	
10909	Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru częstotliwości, górny próg minimalny xxx Hz Wynik tymczasowy autotestu	
10910	Zmierzony próg rozłączenia dla bieżącego punktu testowego [xxx] [xx] Wynik tymczasowy autotestu	
10911	Wartość znormalizowana do bieżącego punktu testowego ××× ×× Wynik tymczasowy autotestu	
10912	Zmierzony czas rozłączenia dla bieżącego punktu testowego [xx] s Wynik tymczasowy autotestu	

Numer zdarze- nia	Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia		
27103	Ustaw parametry		
	Zmiana parametrów zostanie zastosowana.		
27104	Parametry zostały pomyślnie zaprogr.		
	Zmiana parametrów została z powodzeniem zastosowana.		
27107	Plik aktualizacji OK		
	Znaleziony plik aktualizacji jest prawidłowy.		
27301	Aktualizacja komunikacji		
	Falownik przeprowadza aktualizację komponentu komunikacyjnego.		
27302	Aktualizacja komputera gł.		
	Falownik przeprowadza aktualizację swoich komponentów.		
27312	Aktualizacja zakończona		
	Falownik zakończył aktualizację.		
29001	Kod instalatora prawidłowy		
	Wprowadzony kod Grid Guard jest prawidłowy. Chronione parametry zosta- ły odblokowane i można je modyfikować. Po upływie 10 godzin dostarcza- nia energii zostaną one z powrotem zablokowane.		
29004	Parametry sieciowe bez zmian		
	Zmiana parametrów sieciowych nie jest możliwa.		

11.3 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania zawarcia doziemnego

▲ SPECJALISTA

Gdy świeci się czerwona dioda LED i na interfejsie użytkownika falownika w menu **Zdarzenia** wyświetlone są numery zdarzeń 3501, 3601 lub 3701, może występować zwarcie doziemne. Elektryczna izolacja instalacji fotowoltaicznej względem ziemi jest uszkodzona lub niewystarczająca.

🛕 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia będących pod napięciem elementów instalacji przy zwarciu

Przy wystąpieniu zwarcia doziemnego na elementach instalacji może się pojawić napięcie. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Przed rozpoczęciem prac produkt należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Kable generatora fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
- Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i podstawy generatora fotowoltaicznego.
- Nie wolno podłączać do falownika ciągów modułów fotowoltaicznych ze zwarciem doziemnym.

UWAGA

Zagrożenie zniszczeniem przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

 Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 1000 V lub z większym zakresem.

Sposób postępowania:

Aby sprawdzić, czy w instalacji fotowoltaicznej występuje zwarcie, należy wykonać poniższe czynności w podanej kolejności. Dokładny opis postępowania znajduje się poniżej.

- Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego, wykonując pomiar napięcia.
- Jeśli pomiar napięcia nie zakończył się pomyślnie, sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego, wykonując pomiar rezystancji izolacji.

Kontrola za pomocą pomiaru napięcia

Sprawdzić każdy ciąg ogniw fotowoltaicznych pod kątem występowania zwarcia doziemnego zgodnie z poniższym opisem.

Sposób postępowania:

1.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

- Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 9, strona 62).
- 2. Zmierzyć napięcie:
 - Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem dodatnim a potencjałem ziemi (PE).
 - Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem ujemnym a potencjałem ziemi (PE).

Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem ujemnym a dodatnim.
 W przypadku, gdy jednocześnie otrzymamy poniższe wyniki, to w instalacji

fotowoltaicznej występuje zwarcie doziemne:

- 🗹 Wszystkie zmierzone wartości napięcia są stabilne.
- Suma wartości napięć zmierzonych względem potencjału ziemi jest w przybliżeniu równa napięciu zmierzonemu pomiędzy biegunem dodatnim a ujemnym.
- Jeśli występuje zwarcie doziemne, na podstawie stosunku obu zmierzonych wartości napięcia określić miejsce występowania zwarcia, a następnie usunąć je.

Przykład: miejsce wystapienia zwarcia doziemnego

Na przedstawionym przykładzie zwarcie doziemne występuje między drugim i trzecim modułem fotowoltaicznym.



- 3. Jeśli pomiar nie pozwala na jednoznaczne wskazanie zwarcia doziemnego, a komunikat jest nadal wyświetlany, wykonać pomiar rezystancji izolacji.
- Ciągi ogniw fotowoltaicznych bez zwarcia podłączyć ponownie do falownika i uruchomić falownik.

Kontrola za pomocą pomiaru rezystancji izolacji

Jeśli pomiar napięcia nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy występuje zwarcie doziemne, należy wykonać pomiar rezystancji izolacji.



Ilustracja 12: Schemat pomiaru

i Obliczenie rezystancji izolacji

Łączną rezystancję instalacji fotowoltaicznej lub jednego ciągu ogniw fotowoltaicznych można obliczyć na podstawie poniższego wzoru:

$$\frac{1}{R_{\text{lqczny}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Informację o dokładnej wartości rezystancji izolacji modułu fotowoltaicznego można uzyskać u producenta modułu lub znaleźć w parametrach technicznych.

Jako przecietną wartość rezystancji modułu można przyjąć dla cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych wartość równą ok. 40 mega omów, a w przypadku modułów polikrystalicznych i monokrystalicznych - ok. 50 mega omów (szczegółowe informacje na temat obliczania rezystancji izolacji zawiera informacja techniczna ""Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants"" dostępna w pod adresem www.SMA-Solar.com).

Wymagane urządzenia:

- Odpowiednie urządzenie do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów
- Miernik rezystancji izolacji

i Wymagane jest urządzenie do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów generatora fotowoltaicznego.

Pomiar rezystancji izolacji można wykonać tylko przy stosowaniu odpowiedniego urządzenia do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów generatora fotowoltaicznego. Bez odpowiedniego urządzenia nie wolno wykonywać pomiaru rezystancji izolacji.

Sposób postępowania:

- 1. Obliczyć przewidywaną wartość rezystancji izolacji w ciągu ogniw fotowoltaicznych.
- 2.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

- Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 9, strona 62).
- 3. Zamontować urządzenie do zwierania obwodów.
- 4. Podłączyć miernik rezystancji izolacji.
- 5. Stworzyć obwód zwarciowy w pierwszym ciągu ogniw fotowoltaicznych.
- 6. Ustawić napiecie probiercze. Napiecie probiercze powinno być jak najbardziej zbliżone do maksymalnej wartości napięcia w modułach fotowoltaicznych, lecz nie może go przekraczać (patrz parametry techniczne modułów fotowoltaicznych).
- 7. Zmierzyć rezystancję izolacji.
- 8. Usunąć zwarcie doziemne.
- 9. Wykonać w ten sam sposób pomiar rezystancji izolacji w pozostałych ciągach ogniw fotowoltaicznych.
 - 🗹 Jeśli zmierzona w danym ciągu ogniw fotowoltaicznym wartość rezystancji izolacji znacznie odbiega od wartości obliczonej teoretycznie, to w danym ciągu występuje zwarcie doziemne.

SMA Solar Technology AG

- Ciąg ogniw fotowoltaicznych, w którym występuje zwarcie doziemne, wolno podłączyć z powrotem do falownika dopiero po usunięciu zwarcia.
- 11. Podłączyć z powrotem do falownika wszystkie pozostałe ciągi ogniw fotowoltaicznych.
- 12. Ponownie uruchomić falownik.
- 13. Jeśli falownik nadal sygnalizuje usterkę izolacji, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 14, strona 98). Ewentualnie może mieć miejsce sytuacja, w której do falownika podłączona jest nieodpowiednia ilość modułów fotowoltaicznych.

12 Wyłączenie falownika z użytkowania

▲ SPECJALISTA

Aby po zakończeniu okresu eksploatacji falownika wyłączyć go całkowicie z użytkowania, należy wykonać czynności opisane w niniejszym rozdziale.

Sposób postępowania:

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

- Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 9, strona 62).
- 2.

1

A PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

- Poczekać 30 minut, aby obudowa mogła się schłodzić.
- Odkręcić wtyk RS485, a następnie wyjąć go z gniazda.



4. Nakręcić kapturek ochronny na gniazdo RS485.

5. Odkręcić nakrętkę złączkową z tulei gwintowanej do kabla sieciowego.



6. Odkręcić, a następnie zdjąć tuleję gwintowaną z gwintu w gnieździe sieciowym w falownika.

 Odblokować wtyczkę kabla sieciowego i wyjąć ją z gniazda w falowniku.

- Wyjąć z tulei gwintowanej przelotkę kablową i wysunąć kabel sieciowy z przelotki kablowej.
- Wysunąć kabel sieciowy z tulei gwintowanej i nakrętki złączkowej.
- 10. Nakręcić kapturek ochronny na gniazdo sieciowe.

 W przypadku posiadania kapturka ochronnego nałożyć go na gniazdo przyłączeniowe anteny.

11. Odkręcić i odłączyć antenę.







- 12 Wyłączenie falownika z użytkowania
- Jeśli falownik posiada dodatkowe uziemienie lub wyrównanie potencjału, za pomocą wkrętaka typu Torx (TX 25) odkręcić śrubę z łbem soczewkowym M5x12 i odłączyć przewód uziemiający.
- Za pomocą wkrętaka typu Torx (TX 25) odkręcić zabezpieczające falownik śruby z łbem soczewkowym M5x12 z lewej i prawej strony uchwytu ściennego.
- 15. Zdjąć falownik z uchwytu ściennego, przesuwając go pionowo ku górze.
- Wykręcić śruby mocujące uchwyt ścienny i zdjąć go.
- 17. Jeśli falownik będzie przechowywany lub wysłany, zapakować do opakowania falownik, wtyk DC, wtyk AC, tulejkę ochronną gniazda RJ45, antenę i uchwyt ścienny. W tym celu należy użyć oryginalnego opakowania lub opakowania odpowiedniego do ciężaru i rozmiarów falownika.
- W przypadku utylizacji falownika należy przestrzegać obowiązujących w miejscu instalacji przepisów dotyczących utylizacji złomu elektronicznego.





13 Dane techniczne

13.1 DC/AC

13.1.1 Sunny Tripower 3.0 / 4.0

Wejście DC

	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40
Maks. moc generatora	6000 Wp	8000 Wp
Maksymalne napięcie wejścio- we	850 V	850 V
Zakres napięcia MPP	140 V do 800 V	175 V do 800 V
Znamionowe napięcie wejścio- we	580 V	580 V
Minimalne napięcie wejściowe	125 V	125 V
Początkowe napięcie wejścio- we	175 V	175 V
Maksymalny prąd wejściowy, wejście A	12 A	12 A
Maksymalny prąd wejściowy, wejście B	12 A	12 A
Maksymalny prąd zwarciowy na wejściu A*	18 A	18 A
Maksymalny prąd zwarciowy na wejściu B*	18 A	18 A
Maksymalny prąd wsteczny fa- lownika w instalacji fotowolta- icznej przez maksymalnie 1 sek.	0 A	0 A
Liczba niezależnych wejść MPP	2	2
llość ciągów ogniw fotowolta- icznych na jednym wejściu MPP	1	1
Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1	II	II

* Wg IEC 62109-2: ISC PV

Wyjście AC

	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40
Moc znamionowa przy 230 V, 50 Hz	3000 W	4000 W
Maksymalna moc pozorna AC przy $\cos \varphi = 1$	3000 VA	4000 VA
Znamionowe napięcie sieci	230 V	230 V
Napięcie znamionowe AC	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V
Zakres napięcia AC*	180 V do 280 V	180 V do 280 V
Prąd znamionowy AC przy 220 V	4,6 A	6,1 A
Prąd znamionowy AC przy 230 V	4,4 A	5,8 A
Prąd znamionowy AC przy 240 V	4,2 A	5,6 A
Maksymalny prąd wyjściowy	3 x 4,5 A	3 x 5,8 A
Współczynnik zniekształceń nieliniowych prądu wyjściowego przy współczynniku zniekształceń nieliniowych napięcia AC < 2% i mocy AC > 50% mocy znamionowej	< 3 %	< 3 %
Maksymalny prąd wyjściowy przy usterce	13 A	15 A
Prąd włączenia	<20% znamionowego prądu AC przez maksymalnie 10 ms	<20% znamionowego prądu AC przez maksymalnie 10 ms
Znamionowa częstotliwość sieciowa	50 Hz	50 Hz
Częstotliwość sieciowa AC*	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Zakres roboczy przy częstotliwości sieciowej AC 50 Hz	45 Hz do 55 Hz	45 Hz do 55 Hz
Zakres roboczy przy częstotliwości sieciowej AC 60 Hz	55 Hz do 65 Hz	55 Hz do 65 Hz
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej	1	1
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego cos φ	0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie)	0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie)
Liczba faz zasilających	3	3
Liczba faz podłączonych	3	3
Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1	III	III

* W zależności od ustawionego zestawu danych krajowych

Sprawność

	STP3.0-3AV-40	STP4.0-3AV-40
Maksymalny współczynnik sprawności η _{max}	98,2 %	98,2 %
Europejski współczynnik sprawności η _{ευ}	96,5 %	97,1 %

13.1.2 Sunny Tripower 5.0 / 6.0

	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Maks. moc generatora	9000 Wp	9000 Wp
Maksymalne napięcie wejścio- we	850 V	850 V
Zakres napięcia MPP	215 V do 800 V	260 V do 800 V
Znamionowe napięcie wejścio- we	580 V	580 V
Minimalne napięcie wejściowe	125 V	125 V
Początkowe napięcie wejścio- we	175 V	175 V
Maksymalny prąd wejściowy, wejście A	12 A	12 A
Maksymalny prąd wejściowy, wejście B	12 A	12 A
Maksymalny prąd zwarciowy na wejściu A*	18 A	18 A
Maksymalny prąd zwarciowy na wejściu B*	18 A	18 A
Maksymalny prąd wsteczny fa- lownika w instalacji fotowolta- icznej przez maksymalnie 1 sek.	0 A	0 A
Liczba niezależnych wejść MPP	2	2
llość ciągów ogniw fotowolta- icznych na jednym wejściu MPP	1	1
Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1	II	ll

* Wg IEC 62109-2: ISC PV

Wyjście AC

	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Moc znamionowa przy 230 V, 50 Hz	5000 W	6000 W
Maksymalna moc pozorna AC przy $\cos \varphi = 1$	5000 VA	6000 VA
Znamionowe napięcie sieci	230 V	230 V
Napięcie znamionowe AC	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V
Zakres napięcia AC*	180 V do 280 V	180 V do 280 V
Prąd znamionowy AC przy 220 V	7,6 A	9,1 A
Prąd znamionowy AC przy 230 V	7,3 A	8,1 A
Prąd znamionowy AC przy 240 V	7,0 A	8,4 A
Maksymalny prąd wyjściowy	3 x 7,6 A	3 x 9,1 A
Współczynnik zniekształceń nieliniowych prądu wyjściowego przy współczynniku zniekształceń nieliniowych napięcia AC < 2% i mocy AC > 50% mocy znamionowej	< 3 %	< 3 %
Maksymalny prąd wyjściowy przy usterce	18 A	21 A
Prąd włączenia	<20% znamionowego prądu AC przez maksymalnie 10 ms	<20% znamionowego prądu AC przez maksymalnie 10 ms
Znamionowa częstotliwość sieciowa	50 Hz	50 Hz
Częstotliwość sieciowa AC*	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Zakres roboczy przy częstotliwości sieciowej AC 50 Hz	45 Hz do 55 Hz	45 Hz do 55 Hz
Zakres roboczy przy częstotliwości sieciowej AC 60 Hz	55 Hz do 65 Hz	55 Hz do 65 Hz
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej	1	1
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego cos φ	0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie)	0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie)
Liczba faz zasilających	3	3
Liczba faz podłączonych	3	3
Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1		111

* W zależności od ustawionego zestawu danych krajowych

Sprawność

	STP5.0-3AV-40	STP6.0-3AV-40
Maksymalny współczynnik sprawności η _{max}	98,2 %	98,2 %
Europejski współczynnik sprawności η _{ευ}	97,4 %	97,6 %

13.2 Dane ogólne

Szerokość x wysokość x głębokość	435 mm x 470 mm x 176 mm	
Masa	16 kg	
Długość x szerokość x wysokość opakowania	495 mm x 595 mm x 250 mm	
Masa transportowa	20,5 kg	
Klasa klimatyczna wg IEC 60721-3-4	4K4H	
Kategoria środowiskowa	Do eksploatacji na zewnątrz	
Stopień zanieczyszczenia poza obudową	3	
Stopień zanieczyszczenia wewnątrz obudowy	2	
Zakres temperatur pracy	-25 °C do +60 °C	
Maksymalnie dopuszczalna wilgotność względ- na, bez skraplania	100 %	
Maksymalna wysokość miejsca instalacji pro- duktu n.p.m.	3000 m	
Typowy poziom emisji hałasu	25 dB(A)	
Strata mocy w trybie nocnym	2 W	
Maksymalna ilość danych transmitowanych w falowniku za pomocą technologii Speedwire/ Webconnect	550 MB na miesiąc	
Dodatkowa ilość danych przy używaniu interfej- su Sunny Portal Live	660 kB na godzinę	
Topologia	Beztransformatorowy	
Rodzaj chłodzenia	Konwekcyjne	
Stopień ochrony elektroniki wg IEC 60529	IP65	
Klasa ochronności wg IEC 62109-1	I	
Układy sieci*	IT, Delta-IT, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (gdy $\rm U_{N_PE}$ <20 V)	

Homologacje i normy krajowe, stan na 03/2018**

AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, DEWA 2016, DIN EN 62109 / IEC 62109, EN 50438, G59/3, G83/2, IE EN50438, IEC 61727, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, NT Ley 20.571, RD1699, SI 4777, UTE C15-712, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014

- * IT, Delta-IT: Przy stosowaniu produktu w tych sieciach konieczne jest wyłączenie układu monitorowania przewodu ochronnego i podłączenie do falownika dodatkowego uziemienia.
- ** AS 4777: Jeśli wymagana jest obsługa systemów DRM, falownik wolno używać tylko wraz z urządzeniem do zarządzania zapotrzebowaniem na moc (DRED). Jest to gwarancją wykonywania przez produkt poleceń sterowniczych ograniczania mocy czynnej ze strony operatora sieci przesyłowej. Falownik i urządzenie DRED muszą być podłączone do tej samej sieci, interfejs Modbus falownika musi być włączony oraz należy wprowadzić ustawienia serwera TCP. EN 50438: Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438.

IEC 62109-2: Niniejsza norma wymaga, aby falownik był połączony z portalem Sunny Portal i na portalu była aktywowana funkcja powiadamiania o usterkach.

NRS 97-2-1: Niniejsza norma wymaga oddzielnie umieszczonej naklejki na rozdzielnicy AC, która wskazuje na odłączenie falownika po stronie AC w przypadku awarii sieci (bliższe informacje patrz NRS 97-2-1, ustęp 4.2.7.1 i 4.2.7.2).

13.3 Warunki klimatyczne

Ustawienie wg normy IEC 60721-3-3, klasa 4K4H

Rozszerzony zakres temperatury	-25 °C +60 °C
Rozszerzony zakres wilgotności powietrza	0% 100%
Rozszerzony zakres ciśnienia powietrza	79,5 kPa 106 kPa

Transport wg normy IEC 60721-3-2, klasa 2K3

Zakres temperatury	-25 °C +70 °C
--------------------	---------------

13.4 Zabezpieczenia

Ochrona przed zamianą polaryzacji DC	Dioda zwarciowa
Bezpiecznik na wejściu	Rozłącznik izolacyjny DC
Wytrzymałość zwarciowa AC	Regulacja natężenia prądu
Monitorowanie sieci	SMA Grid Guard 6
Maksymalnie dopuszczalne zabezpieczenie	32 A
Wykrywanie przebicia	Kontrola izolacji: R _{iso} > 200 kΩ
Uniwersalny moduł monitorowania prądu uszko- dzeniowego	Tak

13.5 Wyposażenie

Przyłącze DC	Wtyk DC SUNCLIX	
Przyłącze AC	Wtyk AC	
WLAN	Seryjnie	
Speedwire/Webconnect firmy SMA	Seryjnie	

13.6 Momenty dokręcania

Śruby do przymocowania falownika w uchwy- cie ściennym	2,5 Nm
Dodatkowe uziemienie	2,5 Nm
Nakrętka złączkowa SUNCLIX	2,0 Nm

13.7 Pojemność pamięci danych

Uzyski energii w ciągu dnia	63 dni
Dzienne uzyski energii	30 lat
Komunikaty zdarzeń dla użytkownika	1024 zdarzeń
Komunikaty zdarzeń dla instalatora	1024 zdarzeń

14 Kontakt

W przypadku problemów technicznych z naszymi produktami prosimy o kontakt z infolinią serwisową firmy SMA. Aby ułatwić nam rozwiązanie konkretnego problemu, prosimy przygotować następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer seryjny
- Wersja oprogramowania sprzętowego
- Komunikat o zdarzeniu
- Miejsce i wysokość montażu
- Typ i liczba modułów fotowoltaicznych
- Wyposażenie opcjonalne, np. produkty komunikacyjne
- Nazwa instalacji na portalu Sunny Portal (w stosownym przypadku)
- Dane dostępu do portalu Sunny Portal (w stosownym przypadku)
- Specjalne krajowe ustawienia (w stosownym przypadku)

Deutschland	SMA Solar Technology AG	Belgien	SMA Benelux BVBA/SPRL
Osterreich Schweiz	Terreich Miesteral Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower: +49 561 9522-1499 Monitoring Systems (Kommunikationsprodukte): +49 561 9522-2499 Fuel Save Controller (PV-Diesel-Hybridsysteme): +49 561 9522-3199 Sunny Island Sunny Boy Storg-	België Luxemburg Luxembourg Nederland	+32 15 286 730 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
		Česko Magyarország Slovensko	SMA Service Partner TERMS a.s. +420 387 6 85 111 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
	ge, Sunny Backup: +49 561 9522-399 Sunny Central, Sunny Central Storage: +49 561 9522-299 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Türkiye	SMA Service Partner DEKOM Ltd. Şti. +90 24 22430605 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
France	SMA France S.A.S. Lyon +33 472 22 97 00 SMA Online Service Center : www.SMA-Service.com	Ελλάδα Κύπρος	SMA Service Partner AKTOR FM. Aθήνa +30 210 8184550 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com

España Portugal	SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U. Barcelona +34 935 63 50 99 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	United King- dom	SMA Solar UK Ltd. Milton Keynes +44 1908 304899 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
Italia	SMA Italia S.r.l. Milano +39 02 8934-7299 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Australia	SMA Australia Pty Ltd. Sydney Toll free for Australia: 1800 SMA AUS (1800 762 287) International: +61 2 9491 4200
United Arab Emirates	SMA Middle East LLC Abu Dhabi +971 2234 6177 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	India	SMA Solar India Pvt. Ltd. Mumbai +91 22 61713888
ไทย	SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.	대한민국	SMA Technology Korea Co.,
	กรุงเทพฯ +66 2 670 6999		ltd. 서울 +82-2-520-2666
South Africa	กรุงเทพา +66 2 670 6999 SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd. Cape Town 08600SUNNY (08600 78669) International: +27 (0)21 826 0699 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Argentina Brasil Chile Perú	Ltd. 서울 +82-2-520-2666 SMA South America SPA Santiago de Chile +562 2820 2101

15 Deklaracja zgodności UE

zgodna z wymogami dyrektyw UE

- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/ EU (29.3.2014 L 96/79-106) (EMC)
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (29.3.2014 L 96/357-374) (LVD)
- Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE (22.5.2014 L 153/62) (RED)

Firma SMA Solar Technology AG oświadcza niniejszym, że produkty opisane w niniejszym dokumencie spełniają zasadnicze wymagania i inne istotne wymogi określone przez ww. dyrektywy. Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się pod adresem www.SMA-Solar.com.

CE

